

K2203D

Безжична, ултра тънка клавиатура с два режима



Ръководство на потребителя

Благодарим ви, че избрахте безжичната, ултра тънка клавиатура с два режима K2203D. Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да започнете да я използвате.

Съдържание:

Клавиатура K2203D 1 бр.

USB приемник 1 бр.

Заряден кабел 1 бр.

Ръководство на потребителя 1 бр.

Поддържани операционни системи:

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Android

Индикатори:

При нормална работа, съответният светлинен индикатор ще мига бавно;

При изтощена батерия, съответният индикатор ще мига бързо.

Индикатор за главни/малки букви; при зареждане свети в червено

BT2 син индикатор

BT1 син индикатор

2,4 GHz зелен индикатор

ВКЛ./ИЗКЛ.

USB порт за зареждане

Режими:

1. FN+1: 2,4 GHz, индикаторът светва в зелено

FN+2: BT1, индикаторът светва в синьо

FN+3: BT2, индикаторът светва в синьо

Bluetooth име: BT4.0+2,4G KB

1. Режим Сдвояване

1. Режим 2,4G: Натиснете FN+1, за да влезете в режим 2,4G; индикаторът светва в зелено, после угасва. След това натиснете FN+1, докато индикаторът започне да мига бързо, като влиза в режим на сравнение на кодовете; свържете приемника, и след което сравнението на кодовете е успешно, клавиатурата може да работи нормално.

2. Режим BT ½: Натиснете FN+2/3, за да влезете в режим BT, индикаторът светва в синьо, после угасва. Натиснете клавиша 2/3, за да превключвате Bluetooth устройствата. Натиснете FN+2/3 за 3 секунди, за да влезете в режим сдвояване по Bluetooth. Bluetooth Ще поддържа записа на последното устройство, чийто код е отбелязал успешно съвпадение.

3. Изключване на Bluetooth връзката.

1. Натиснете клавишите за съответния режим за 3 сек. Индикаторът започва да мига бързо, връзката е изключена.

2. Открийте Bluetooth списъка в устройството, след което изключете връзката.

Поддръжка на множество варианти на разположение на клавишите:

FN+Q: iOS разположение

FN+W: Android разположение

FN+E: Windows разположение

Забележка: за различните разположения мултимедийните клавиши имат различна функция.

FN+ ↑: PAGE UP

FN+ ↓: PAGE DOWN

FN+ ←: HOME

FN+ →: END

Функцията на клавишите по подразбиране на първия ред на клавиатурата е означената със сини знаци.

FN+F1 до F12 до Delete въвежда F1-F12- Delete

Заглушаване Звук- Звук+ Предишен Възпр./Пауза Следващ Яркост- Яркост+ Избери всички Копиране Поставяне Изрязване Закл.FN

Забележка: В зависимост от компютърната система някои от клавишите може да не работят.