

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ГЕЙМЪРСКА КЛАВИАТУРА

Delux KM9037



Благодарим ви, че избрахте тази геймърска клавиатура! За да използвате по-добре продукта, моля, прочетете ръководството внимателно преди да започнете да го използвате.

Съдържание

Геймърска клавиатура	1 бр.
Ръководство на потребителя	1 бр.
CD с драйвери (опция)	1 бр.

Характеристики

- Повърхност от метална сплав
- 26 безконфликтни клавиши
- Структура без превключватели, механично усещане
- 7-цветна подсветка, подходяща за гейминг

Функции

Поддържа 26 безконфликтни клавиши („Q”, „A”, „Z”, „W”, „S”, „X”, „E”, „D”, „C”, „R”, „F”, „V”, „T”, „G”, „B”, „M”, „Space”, „↑(UP)”, „↓(DOWN)”, „←(Left)”, „→(Right)”, „Ctrl-L”, „Shift-L”, „Alt-L”, „Caps Lock”)

Мултимедийни клавиши и контролни клавиши за светлинни ефекти

FN+F1: Мултимедия	FN+W: Размяна на функциите между "W, A, S, D" и „↑, ←, ↓, →“
FN+F2: Звук надолу	FN+PU: Повишаване на яркостта на екрана
FN+F3: Звук нагоре	FN+PD: Намаляване на яркостта на екрана
FN+F4: Заглушаване	FN+WIN+L: WIN клавиш заключване/отключване
FN+F5: Стоп	FN+(1~9): 9 вида ефекти на подсветката
FN+F6: Предишна песен	FN+ "+": Ускоряване на дишания ефект
FN+F7: Възпроизв./Пауза	FN+ "-": Забавяне на дишания ефект
FN+F8: Следваща песен	WIN lock: Натиснете FN+ "WIN-L", за да заключите
FN+F9: Email	Windows функцията и APP функцията,
FN+F10: Начална страница	Индикаторът ще светне. Натиснете отново, и той ще загасне
FN+F12: Калкулатор	

Инсталиране на драйвера

Инсталирайте драйвера от компактдиска в комплекта, или го изтеглете от:

<http://www.deluxworld.com/en/index.php?ac=article&at=list&tid=283>

След успешна инсталация можете да настроите функциите на клавишите и макросите.

Настройка на драйвера

Отворете екрана на софтуера и в него можете да настроите функциите на клавишите.

Забележка: Моля, уверете се, че клавиатурата е свързана преди това към вашия компютър, когато настроите интерфейса или драйвера.

Инсталиране

А. Настройване на клавишите

Изберете един режим (M1-M3). (1) и щракнете произволен клавиш, който желаете да модифицирате. (2) Тогава можете да редактирате всеки единичен клавиш, да настроите макроси, мултимедийни и функционални клавиши.

а) Настройка на единичен клавиш

Можете да въведете дефиниция на всеки клавиш или използвайте тази геймърска клавиатура, или от друга клавиатура, която е свързана към вашия компютър, например като въведете „Delete“. После щракнете „ОК“ и „Apply“.

б) Настройка на макрос

Изберете Macro setting (Настройка на макрос) и изберете създадения макрос. Щракнете „ОК“ и „Apply“.

Забележка: за да създадете нова настройка на макрос, моля, вижте “Macro editor” (Редактор на макроси).

в) Мултимедия

18 клавишни функции могат да се зададат на всеки мултимедийен клавиш, според вашите желания.

г) Функционален клавиш

Изберете „Function key” (Функционален клавиш) и изберете произволен функционален клавиш, който искате да настроите. Щракнете „ОК“ и „Apply“.

Б. Редактор на макроси

1. Щракнете “Macro editor” (Редактор на макроси) в основния екран. Щракнете (3), за да създадете нов макрос и му дайте име, напр. името ‘р’.

2. Щракнете “Record”, за да започнете запис. Запишете въвежданията, или един, или множество клавиши в колоната “Keys” (Клавиши). Щракнете “Record” отново, за да завършите. Щракнете „ОК“ и “Apply”.

3. Ако искате да модифицирате закъснението между всяко натискане на клавиш, можете да промените този интервал в колоната “Delay” (Закъснение). Например, въведете закъснение 100ms между клавишите. Щракнете „ОК“ и “Apply”.

Забележка: Максималното закъснение, което може да се въведе, е 3 600 000 ms. Ако бъде въведен по-голям интервал, ще бъде изведено напомнящо съобщение.

В. Меню за импорт и експорт

Щракнете (1), както е показано на илюстрацията по-долу, когато искате да експортирате настройката и да я запазите във вашия компютър (в “.kbc” формат), или да импортирате вече запазена настройка от вашия компютър, за да я използвате.

Предпазни мерки при работа

Тази геймърска клавиатура е прецизен продукт.

Не позволявайте да се натрупва прах върху клавиатурата, тъй като това би съкратило живота на превключвателите на клавишите.

Пазете клавиатурата от влага и прах, за да не повредите нейната печатна платка.

Не удряйте с повтарящи се удари клавишите по-силно от необходимото, нито удряйте клавиатурата с юмрук или други предмети, тъй като това е най-сериозния фактор за съкращаване на нейния живот.

Не излагайте клавиатурата на силна слънчева светлина, защото това може да причини избледняване на цвета ѝ.