

**REDRAGON**  
Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

**US UK**

**Dear user**

Thank you for you choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hand impacts, substances into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.

2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

**OS support**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Function Introduction**

1. With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation.

2. Volume/brightness adjust wheel: User can adjust volume or Backlight brightness directly with the wheel in the upper right side of the keyboard. Press the Volume/brightness button to change the adjust mode of the wheel.

3. Six-level backlight brightness: Press and hold the [FN] + [F] (w/ 1) to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.

4. There are 18 preset backlight effects and one for user' s definition:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Breathing
	x3	3	Steady
[FN]+[Home]	x1	4	Water Drop
	x2	5	Step Following
	x3	6	Diffusion Line
[FN]+[Page Up]	x1	7	Wave
	x2	8	Hurricane
	x3	9	Digital Rain

**PT**

**Prezado usuário,**

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data de compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos físicos, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorretas e danos causados por desastres naturais como incêndios, inundação ou terremoto, não estão incluídos.

2. As peças consumíveis (como as almofadas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Уважаемый пользователь**

Спасибо за выбор марки **REDRAGON**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим вас ознакомиться с правилами нашей гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделий из-за проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разбора, воздействия влаги, подключения к источнику электропитания с неверным током или напряжением, а также повреждения в результате стихийных бедствий, например, пожара, наводнения или землетрясения, не покрываются гарантией.

2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.

**PL**

**Dropki Użytkownika**

Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami gwarancji.

1. W ciągu 18 miesięcy od daty zakupu naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez złe użytkownictwo, takich jak demontaż, siła uderzenia, zagrożenie w postaci uszkodzenia lub uszkodzenia energetycznego lub połączenia nie do zaakceptowanego prądu elektrycznego, uszkodzenia fizycznego, uszkodzenia przez wodę, uszkodzenia spowodowane przez siły przyrodnicze, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.

2. Części eksploatacyjne (np. podkładki pod klawisze) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Поддержка операционных систем**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Введение в функции**

1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

2. Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесом в верхней правой углу клавиатуры. Нажимая кнопку громкости/яркости для изменения режима колесца.

3. Шест уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу «F» или «H».

4. Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговое
	x3	6	Диффузная линия

**PL**

**Obsługiwane systemy operacyjne**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Wprowadzenie do funkcji**

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Kółko do regulacji głośności/rozświetlenia: Użytkownik może bezpośrednio w górnej prawej części klawiatury zmieniać głośność lub jasność rozświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w górnym prawym rogu klawiatury. Naciśnięcie przycisku głośności/jasności lub zmiany trybu kółka.

3. Sześć poziomów jasności rozświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [F] lub [FN] + [H], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność rozświetlenia klawiatury.

4. Dostępnych jest 18 gotowych efektów rozświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stwier
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kolejne kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Поддержка операционных систем**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Введение в функции**

1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

2. Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесом в верхней правой углу клавиатуры. Нажимая кнопку громкости/яркости для изменения режима колесца.

3. Шест уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу «F» или «H».

4. Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговое
	x3	6	Диффузная линия

**PL**

**Obsługiwane systemy operacyjne**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Wprowadzenie do funkcji**

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Kółko do regulacji głośności/rozświetlenia: Użytkownik może bezpośrednio w górnej prawej części klawiatury zmieniać głośność lub jasność rozświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w górnym prawym rogu klawiatury. Naciśnięcie przycisku głośności/jasności lub zmiany trybu kółka.

3. Sześć poziomów jasności rozświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [F] lub [FN] + [H], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność rozświetlenia klawiatury.

4. Dostępnych jest 18 gotowych efektów rozświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stwier
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kolejne kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Поддержка операционных систем**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Введение в функции**

1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

2. Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесом в верхней правой углу клавиатуры. Нажимая кнопку громкости/яркости для изменения режима колесца.

3. Шест уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу «F» или «H».

4. Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговое
	x3	6	Диффузная линия

**PL**

**Obsługiwane systemy operacyjne**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Wprowadzenie do funkcji**

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Kółko do regulacji głośności/rozświetlenia: Użytkownik może bezpośrednio w górnej prawej części klawiatury zmieniać głośność lub jasność rozświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w górnym prawym rogu klawiatury. Naciśnięcie przycisku głośności/jasności lub zmiany trybu kółka.

3. Sześć poziomów jasności rozświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [F] lub [FN] + [H], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność rozświetlenia klawiatury.

4. Dostępnych jest 18 gotowych efektów rozświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stwier
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kolejne kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Поддержка операционных систем**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Введение в функции**

1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

2. Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесом в верхней правой углу клавиатуры. Нажимая кнопку громкости/яркости для изменения режима колесца.

3. Шест уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу «F» или «H».

4. Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговое
	x3	6	Диффузная линия

**PL**

**Obsługiwane systemy operacyjne**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Wprowadzenie do funkcji**

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Kółko do regulacji głośności/rozświetlenia: Użytkownik może bezpośrednio w górnej prawej części klawiatury zmieniać głośność lub jasność rozświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w górnym prawym rogu klawiatury. Naciśnięcie przycisku głośności/jasności lub zmiany trybu kółka.

3. Sześć poziomów jasności rozświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [F] lub [FN] + [H], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność rozświetlenia klawiatury.

4. Dostępnych jest 18 gotowych efektów rozświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stwier
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kolejne kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して、明るさを増減させたり、減らしたりすることができます。

4.18のバックライト効果と1つのユーザー定義の効果が用意されています。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	ブルーイング
	x3	3	固定
[FN]+[HOME]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[PAGE UP]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

**RU**

**Поддержка операционных систем**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Введение в функции**

1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

2. Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесом в верхней правой углу клавиатуры. Нажимая кнопку громкости/яркости для изменения режима колесца.

3. Шест уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу «F» или «H».

4. Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговое
	x3	6	Диффузная линия

**PL**

**Obsługiwane systemy operacyjne**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Wprowadzenie do funkcji**

1. Dzięki standardowym interfejsom USB klawiatura może być używana na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania czy sterowników.

2. Kółko do regulacji głośności/rozświetlenia: Użytkownik może bezpośrednio w górnej prawej części klawiatury zmieniać głośność lub jasność rozświetlenia bezpośrednio za pomocą kółka w górnym prawym rogu klawiatury. Naciśnięcie przycisku głośności/jasności lub zmiany trybu kółka.

3. Sześć poziomów jasności rozświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj [FN] + [F] lub [FN] + [H], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność rozświetlenia klawiatury.

4. Dostępnych jest 18 gotowych efektów rozświetlenia i jeden według definicji użytkownika:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stwier
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kolejne kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

**PT**

**Compatibilidade com OS**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Apresentação da função**

1. Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

2. Rodimã de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodimã, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuda da rodimã.

3. Seis níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e segure as teclas [FN] e [HOME] para aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação de fundo de um a ser definido pelo usuário.

4. Há 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um a ser definido pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Esférico
[FN]+[HOME]	x1	4	Pingos de água
	x2	5	Passos sequenciais
	x3	6	Linha de difusão

**JP**

**システムサポート**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**機能紹介**

1.標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

2.ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーはキーボード右上側のホイールを利用してボリューム/バックライトの輝度を直接調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。

3.バックライトの明るさを6段階で調整。[FN]+[F] (w/1)を押して

