

 Wired Gaming Keyboard Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. - Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. - Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. - Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. - This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 1	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Function Introduction - Installation: Plug & play, no need driver. - Keyboard interface: USB port, Full speed. 25-Key rollover: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑, ↓, ←, →. - RGB backlighting effects: - FN+DEL, Neon mode in red, blue and green colors. - FN+INS, Spectrum mode in 7 colors. - FN+END, Enable or disable breathing mode of the backlight. - FN+HOME, static mode in one of 7 colors(red, green, blue, yellow, purple, cyan, white). - FN+PGUP, static mode in one of 3 color se quence (red-blue-green, green-red -blue, blue-green-red). - FN+PGDN, ON/OFF switch mode. - Brightness adjustment: - FN+↑, for brightness level +. - FN+↓, brightness level -. - Backlighting speed adjustment: - FN+→, speed up. - FN+←, speed down. - Win key lock function N+WIN-L () for disable WIN key and menu key. Repeat to unlock. 2	Multi-media keys FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Open my computer FN+F12 Search 3	FAQ - If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. - If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardsUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.  4
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. - Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. - Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 5	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10 Descrição das funções - Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver. - Interface do teclado: Porta USB, velocidade total. 25-Key rollover: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espaço, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑, ↓, ←, →. - efeitos de iluminação de fundo em RGB: - FN+DEL, modo neon nas cores vermelho, azul e verde. - FN+INS, modo espectro em sete cores. - FN+END, ativa ou desativa o modo variável da iluminação de fundo. - FN+HOME, modo estático em uma das sete cores(vermelho, verde, azul, amarelo, roxo, ciano e branco). - FN+PGUP, modo estático em uma das três sequências de cores (vermelho-azul-verde, verde-vermelho-azul, azul-verde-vermelho). - FN+PGDN, alterna entre LIGADO/DESLIGADO. - Ajuste de brilho: - FN+↑, para aumentar o brilho. - FN+↓, para reduzir o brilho. - Ajuste da velocidade da iluminação de fundo: - FN+→, aumenta a velocidade. - FN+←, reduz a velocidade. - Função de bloqueio da tecla Win N+WIN-L () para desativar a tecla WIN e a tecla de menu. Repita para desbloquear. 6	Teclas multimídia FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reproduzir/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Abrir meu computador FN+F12 Pesquisar 7	Dúvidas frequentes - Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. - Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.  8
	JP 尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです： - 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 - 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 - 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 - 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 9	システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 機能説明 - インストール: プラグアンドプレイ、ドライバ不要。 - キーボードインターフェイス: USBポート、フルスピード。 25キーロールオーバー: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑, ↓, ←, →. - RGB バックライト効果: - FN+DEL、赤、青、緑のネオンサイン効果。 - FN+INS、7色のスペクトラム効果。 - FN+END、バックライトのブリージング効果を有効または無効。 - FN+HOME、7色(赤、緑、青、黄、紫、青緑、白)のいずれかに固定。 - FN+PGUP、3つのカラーシェンクス(赤-青-緑、緑-赤-青、青-緑-赤)のいずれかに固定。 - FN+PGDN、オン/オフスイッチモード。 - 輝度調整: - FN+↑、輝度+。 - FN+↓、輝度-。 - バックライト速度調整: - FN+→、速度アップ。 - FN+←、速度ダウン。 - Winキーロック機能 N+WIN-L () : WINキーとメニューキーを無効再度押すと解除されます。 10	マルチメディアキー FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 コンピューターを開く FN+F12 検索 11	よくある質問 - キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 - 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。  12
	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. - В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, механические удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. - Расходные детали (например, педали для ног) и работы по замене запасных частей гарантию не включают. - Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. - В случае потери, данный гарантийный талон переплутку не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 13	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Введение в функции - Установка: Plug & play, драйверы не требуются. - Интерфейс клавиатуры: USB-порт, полноскоростной. - Поддержка одновременного нажатия 25клавиш: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Пробел, Tab Ctrl левый, Alt левый, Shift левый, ↑, ↓, ←, →. - Эффекты RGB-подсветки: - FN+DEL, неоновый режим красного, синего и зеленого цветов. - FN+INS, спектральный режим с 7 оттенками. - FN+END, включение или отключение «дышащего» режима подсветки. - FN+HOME, статический режим в одном из 7 оттенков (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой, белый). - FN+PGUP, последовательный статический режим с тремя оттенками (красный-синий-зеленый, зеленый-красный-синий, синий-зеленый-красный). - FN+PGDN, ВКЛ/ВЫКЛ, режим переключения. - Регулировка яркости: - FN+↑, для увеличения яркости. - FN+↓, для уменьшения яркости. - Регулировка скорости смены подсветки: - FN+→, ускорение. - FN+←, замедление. - Функция блокировки клавиши Win N+WIN-L () для отключения клавиши WIN и клавиши меню. Для разблокировки нажать повторно. 14	Мультимедийные клавиши FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк.- FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Востр./пауза FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Компьютер FN+F12 Поиск 15	Часто задаваемые вопросы - Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. - При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она проходила естественными образом.  16
	PL Drugi Użytkowniku Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji. - W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. - Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. - Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. - Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 17	Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10 Wprowadzenie do funkcji - Instalacja: Plug & play bez instalacji sterownika. - Złącze klawiatury: Port USB Pełna prędkość. - Funkcja NKRO dla 25 klawiszy: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spacja, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑, ↓, ←, →. - Efekty podświetlenia RGB: - FN+DEL, Tryb neonyowy w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym. - FN+INS, Tryb spektrum w 7 kolorach. - FN+END, Włączanie lub wyłączanie trybu oddychania podświetlenia. - FN+HOME, Tryb statyczny w jednym z 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, cyjan, biały). - FN+PGUP, Tryb statyczny w jednej z 3 sekwencji kolorów (czerwony-niebieski-zielony, zielony-czerwony-niebieski, niebieski-zielony-czerwony). - FN+PGDN, Tryb włączania/wyłączania. - Regulacja jasności: - FN+↑, aby zwiększyć poziom jasności. - FN+↓, aby zmniejszyć poziom jasności. - Regulacja prędkości podświetlenia: - FN+→, przyspieszenie. - FN+←, zmniejszenie prędkości. - Funkcja blokady klawisz Win N+WIN-L (), aby wyłączyć klawisz Win i klawisz menu. Powtórzyc, aby odblokować. 18	Klawisze multimedialne FN+F1 Otwórz odtwarzacz multimedialny FN+F2 Zmniejszenie głośności FN+F3 Zwiększenie głośności FN+F4 Wyciszenie FN+F5 Stop FN+F6 Poprzedni utwór FN+F7 Odtwarzaj/pauza FN+F8 Następny utwór FN+F9 E-mail FN+F10 Początek FN+F11 Kalkulator FN+F12 Wyszukiwanie 19	Często zadawane pytania - Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. - W przypadku roszania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.  20

	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. - Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. - Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. - Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. - Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 21	Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Einführung in die Funktionen - Installation: Plug & Player, kein Treiber notwendig. - Tastaturschnittstelle: USB-Anschluss, Full Speed. 25-Taste Roll-Over: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Leertaste, Tab, Strg+L, Alt+L, Umschalt+L, ↑ ←→. - RGB Hintergrundbeleuchtung Effekte: - FN+DEL, Neon-Modus in den Farben Rot, Blau und Grün. - FN+INS, Spektrum-Modus in 7 A, Q, W, Z, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M. - FN+END, Atmung-Modus Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren. - FN+HOME, statische Modus in einer von 7 Farben (Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Cyan, Weiß). - FN+PGUP, statische Modus in einer von 3 Farbsequenzen (Rot-Blau-Grün, Grün-Rot-Blau, Blau-Grün-Rot). - FN+PGDN, EIN/AUS Umschaltmodus. - Helligkeitsanpassung: - FN+↑, Helligkeitsstufe+. - FN+↓, Helligkeitsstufe-. - Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeitsanpassung: - FN+→, schneller. - FN+←, langsamer. - Win-Tastensperre-Funktion N+WIN+L (🔒) Deaktivierung WIN- und Menü-Taste. Zum Entsperren wiederholen. 22	Multimedia-Tasten FN+F1 Media Player FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Stumm schalten FN+F5 Stopp FN+F6 Vorlauf FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Nächster Titel FN+F9 E-Mail FN+F10 Start FN+F11 Lautstärke erhöhen FN+F12 Suche 23	FAQ - Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. - Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. 24
	FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. - Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. - Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. - Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. - Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. 25	Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Introduction des Fonctions - Installation: Prêt à l'emploi, sans logiciel pilote. - Interface clavier: Port USB, pleine vitesse. 25 touches à simultanéité intégrale: A, Q, W, Z, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espace, Tab, Ctrl+L, Alt+L, Mjst+L, ↑, ↓, ←, →. - Effets de rétro-éclairage en RGB: - FN+Suppr, mode néon en rouge, bleu et vert. - FN+Inser, mode spectrum en 7 couleurs. - FN+Fin, Activation ou désactivation du mode respiration du rétro-éclairage. - FN+Début, mode statique dans l'une des 7 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc). - FN+PagePréc, mode statique dans l'une des 3 séquences de couleurs (rouge-bleu-vert, vert-rouge-bleu, bleu-vert-rouge). - FN+PageSuiv, mode de commutation marche/arrêt. - Réglage de la luminosité: - FN+↑, pour augmenter la luminosité. - FN+↓, pour diminuer la luminosité. - Réglage de la vitesse du rétro-éclairage: - FN+→, pour augmenter la vitesse. - FN+←, pour réduire la vitesse. - Fonction de verrouillage de la touche Logo N+Logo+L (🔒) pour désactiver la touche Logo et la touche de menu. Répétez pour déverrouiller. 26	Touche multimédias FN+F1 Lecteur Média FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Sourdine FN+F5 Arrêt FN+F6 Précédent FN+F7 Lecture/Pause FN+F8 Suivant FN+F9 E-mail FN+F10 Accueil FN+F11 Augmenter volume FN+F12 Rechercher 27	Questions et Réponses - Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. - Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 28
	ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. - Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. - Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. - Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. - Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. 29	Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Introducción a sus funciones - Instalación: Plug & play, no requiere controlador. - Interfaz del teclado: puerto USB, alta velocidad. - Pulsación simultánea de 25 teclas: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espacio, Tab, Ctrl+L, Alt+L, Shift+L, ↑ ←→. - Efectos de retroiluminación en RAV: - FN+Supr, modo de neón rojo, azul y verde. - FN+Inser, modo de espectro en 7 colores. - FN+Fin, activar o desactivar modo intermitente de retroiluminación. - FN+Inicio, modo estático en una secuencia de uno a 7 colores (rojo, verde, azul, amarillo, morado, cian, negro). - FN+RePág, modo estático en una secuencia de 3 colores (rojo-verde-azul, verde-rojo-azul, azul-verde-rojo). - FN+AvPág, modo de interruptor (Encendido/Apagado). - Ajuste del brillo: - FN+↑, para subir nivel de brillo. - FN+↓, para bajar nivel de brillo. - Ajuste de velocidad de la retroiluminación: - FN+→, Acelerar. - FN+←, Desacelerar. - Función de bloqueo de tecla WIN N+WIN+L (🔒) para desactivar la tecla WIN y la tecla Menú. Repetir para desbloquear. 30	Macros y retroiluminación FN+F1 Reproductor multimedia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Silenciar FN+F5 Detener FN+F6 Pista anterior FN+F7 Reproducir/Pausar FN+F8 Pista siguiente FN+F9 Correo electrónico FN+F10 Inicio FN+F11 Abrir mi PC FN+F12 Buscar 31	Preguntas y respuestas - Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. - Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 32
	ROMANIA Stimate utilizator Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciu de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției. - În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadekvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. - Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. - Completati cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului. - Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. 33	Sisteme de operare acceptate Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10 Prezentarea funcțiilor - Instalare: Plug & play, nu necesită driver. - Interfață tastatură: Port USB, viteză completă. - Comutare 25 taste: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spațiu, Tab, Ctrl+L, Alt+L, Shift+L, ↑ ←→. - Efecte iluminare de fundal RGB: - FN+DEL, Mod Neon în roșu, albastru și verde. - FN+INS, Mod Spectru în 7 culori. - FN+END, Activai sau dezactivai modul pulsare al iluminatului de fundal. - FN+HOME, Mod static în una dintre cele 7 culori (roșu, verde, albastru, galbeni, mov, cian, alb). - FN+PGUP, Mod static în una dintre cele 3 secvențe de culori (roșu-albastru-verde, verde-roșu-albastru, albastru-verde-roșu). - FN+PGDN, Modul de comutare PORNT/OPRIT. - Reglarea luminozității: - FN+↑, pentru nivel de luminozitate +. - FN+↓, pentru nivel de luminozitate -. - Reglarea vitezei iluminării de fundal: - FN+→, viteză mai mare. - FN+←, viteză mai mică. - Funcția de blocare a tastei Win N+WIN+L (🔒) pentru a dezactiva tasta WIN și tasta de meniu. Repetați pentru a debloca. 34	Taste multimedia FN+F1 Player media FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Fără sunet FN+F5 Oprire FN+F6 Piesa anterioară FN+F7 Redare/pauză FN+F8 Piesa următoare FN+F9 E-mail FN+F10 Acasă FN+F11 Deschidere Computerul meu FN+F12 Căutare 35	Întrebări frecvente - Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. - Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. 36
 Wired Gaming Keyboard Operating Instructions	IT Gentile Utente Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia. - Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. - Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. - Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. - Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro. 37	Supporto sistema operativo Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10 Presentazione della funzione - Installazione: Plug & play, non c'è bisogno di installare il driver. - Interfaccia tastiera: porta USB, velocità massima. - Scorrimento, 25 funzioni, tasto: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spazio, Tab, Ctrl+L, Alt+L, Shift+L, ↑ ←→. - Effetti di retroilluminazione RGB: - FN+DEL, Modalità Neon colore rosso, blu e verde. - FN+INS, Modalità Spettro in 7 colori. - FN+END, Attiva o disattiva la modalità di luce interattiva della retroilluminazione. - FN+HOME, modalità statica in uno dei 7 colori (rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco). - FN+PGUP, modalità statica in una delle 3 sequenze cromatiche (rosso-blu-verde, verde-rosso-blu, blu-verde-rosso). - FN+PGDN, Modalità interruttore ON/OFF. - Regolazione della luminosità: - FN+↑, per il livello di luminosità +. - FN+↓, per il livello di luminosità -. - Regolazione della velocità della retroilluminazione: - FN+→, velocità su. - FN+←, velocità giù. - Funzione di blocco tasto Win N+WIN+L (🔒) per disattivare il tasto WIN e il tasto menu. Ripetere per sbloccare. 38	Tasti multimediali FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Arresta FN+F6 Traccia precedente FN+F7 Play/pausa FN+F8 Traccia successiva FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Apri il mio computer FN+F12 Cerca 39	Domande Più Frequenti – FAQ - Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. - Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente. 40