

 US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. 4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. Wired Mechanical Gaming Keyboard (Rainbow/Single light) Operating Instructions	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em corrente ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. 4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 6	JP 尊敬的ユーザー様、 Redragonブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返金・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規定は次の通りです： 1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 2. 消耗品（フットステッキなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 11	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантии распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткое давление, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Рассмотрите детали (например, педали для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. 4. В случае потери, данный гарантийный талон перестанет действовать и не подлежит. 5. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 16	PL Drogi Użytkowniku Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji. 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napęcia ani szkód spowodowanych przez błędy żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 3. Wyjście karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna jest ważna z pięcioletnią gwarancją. 4. Ważna karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zniszczenia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 21	OS Support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Product feature 1. Plug and play, no driver or software needed. 2. Multi-level backlight brightness. 2-1 Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [↑] to increase the backlight brightness of the keyboard. 2-2 Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [↓] to slow down the backlight brightness of the keyboard. 3. Breathing or showing speed 3-1 Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [→] to slow down. 3-2 Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key [←] to speed up. 4. Selectable backlight modes 4-1 Press and hold the [FN] key, and then press the [INS] (M) key to switch among the following 9 modes: 4-1-1 Snake 4-1-2 Left-To-Right 4-1-3 Water Drop 4-1-4 Steady On 4-1-5 Tracking 4-1-6 Breathing 4-1-7 Zone-Defined 4-1-8 Wave 4-1-9 Minimizing 2	[FN] function key for backlight gaming modes: 5-1 [FN]+[1] (L1): First Person Shooter (FPS) Mode ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Cross Fire (CF) Mode Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Space, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Call of Duty (COD) Mode Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, L- Ctrl, L-Shift. 5-4 [FN]+[4] (L4): Real Time Strategy (RTS) Mode Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Space, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): LOL/DOTA Mode Q, W, E, R, D, F, G, V, B, L- Ctrl, L-Alt, Tab, Space, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Racing Mode W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): NBA Mode W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Space, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): LOL/DOTA Simple Mode Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Custom Game Modes. With these game modes, you can create your own lighting schemes for your own needs and preferences. 5-9-1 Press [FN]+[9] (LR1) or [FN]+[10] (LR2) to choose which game mode to customize. 5-9-2 Press [FN]+[Home] (LR) to start recording your custom scheme. 5-9-3 Press any key to turn on the backlight on the pressed key. Press again to disable backlight on the pressed key. 5-9-4 Press [FN]+[End] (S) to save your scheme. If you want to clear any custom game mode, press [FN]+[PageUp]. 3	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. 5-4 [FN]+[4] (L4): Modo de estratégia em tempo real (RTS) Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): Modo LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, V, B, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Tab, Espaço, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Modo de corrida W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): Modo NBA W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Espaço, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): Modo LOL/DOTA simples Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Modos personalizados de jogo Com esses modos de jogo, você pode criar seus próprios esquemas de iluminação para jogos, de acordo com as suas necessidades e preferências. 5-9-1 Pressione [FN]+[9] (LR1) ou [FN]+[10] (LR2) para escolher qual modo de jogo será personalizado. 5-9-2 Pressione [FN] + [Home] (LR) para iniciar a gravação do seu esquema personalizado. 5-9-3 Pressione qualquer tecla para ligar a iluminação de fundo da tecla pressionada. Pressione novamente para desativar a iluminação de fundo da tecla pressionada. 5-9-4 Pressione [FN]+[End] (S) para gravar seu esquema. Se quiser apagar um modo de jogo personalizado, pressione [FN]+[PageUp]. 4	6. Trocar funções de [W][A][S][D] e das teclas de setas 6-1 Pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [W] para alternar a função das teclas das quatro letras [W][A][S][D] e das quatro teclas de direção [↑][↓][←][→]. 6-2 Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior. 7. Desativar a tecla [WIN] (Windows) 7-1 Para desativar a tecla [WIN], pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN] para evitar ativar a área do desktop durante o jogo se o usuário pressionar [WIN] por acidente. 7-2 Repita a operação acima para restaurar a função. 8. Função multimídia: 12 teclas multimídia. Accese pressionando a tecla [FN] e uma das teclas [F1] a [F12] ao mesmo tempo. FN+F1: Meu computador FN+F2: Pesquisa FN+F3: Calculadora FN+F4: Reprodutor de mídia FN+F5: Faixa anterior FN+F6: Próxima faixa FN+F7: Tocar/Pausa FN+F8: Parar FN+F9: Mudo FN+F10: Baixa volume FN+F11: Aumentar o volume FN+F12: Bloquear/desbloquear teclado 5	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. 5-4 [FN]+[4] (L4): Modo de estratégia em tempo real (RTS) Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): Modo LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, V, B, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Tab, Espaço, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Modo de corrida W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): Modo NBA W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Espaço, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): Modo LOL/DOTA simples Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Modos personalizados de jogo Com esses modos de jogo, você pode criar seus próprios esquemas de iluminação para jogos, de acordo com as suas necessidades e preferências. 5-9-1 Pressione [FN]+[9] (LR1) ou [FN]+[10] (LR2) para escolher qual modo de jogo será personalizado. 5-9-2 Pressione [FN] + [Home] (LR) para iniciar a gravação do seu esquema personalizado. 5-9-3 Pressione qualquer tecla para ligar a iluminação de fundo da tecla pressionada. Pressione novamente para desativar a iluminação de fundo da tecla pressionada. 5-9-4 Pressione [FN]+[End] (S) para gravar seu esquema. Se quiser apagar um modo de jogo personalizado, pressione [FN]+[PageUp]. 6	6. Trocar funções de [W][A][S][D] e das teclas de setas 6-1 Pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [W] para alternar a função das teclas das quatro letras [W][A][S][D] e das quatro teclas de direção [↑][↓][←][→]. 6-2 Repita a operação acima para restaurar a configuração anterior. 7. Desativar a tecla [WIN] (Windows) 7-1 Para desativar a tecla [WIN], pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN] para evitar ativar a área do desktop durante o jogo se o usuário pressionar [WIN] por acidente. 7-2 Repita a operação acima para restaurar a função. 8. Função multimídia: 12 teclas multimídia. Accese pressionando a tecla [FN] e uma das teclas [F1] a [F12] ao mesmo tempo. FN+F1: Meu computador FN+F2: Pesquisa FN+F3: Calculadora FN+F4: Reprodutor de mídia FN+F5: Faixa anterior FN+F6: Próxima faixa FN+F7: Tocar/Pausa FN+F8: Parar FN+F9: Mudo FN+F10: Baixa volume FN+F11: Aumentar o volume FN+F12: Bloquear/desbloquear teclado 9	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. 5-4 [FN]+[4] (L4): Modo de estratégia em tempo real (RTS) Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): Modo LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, V, B, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Tab, Espaço, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Modo de corrida W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): Modo NBA W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Espaço, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): Modo LOL/DOTA simples Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Modos personalizados de jogo Com esses modos de jogo, você pode criar seus próprios esquemas de iluminação para jogos, de acordo com as suas necessidades e preferências. 5-9-1 Pressione [FN]+[9] (LR1) ou [FN]+[10] (LR2) para escolher qual modo de jogo será personalizado. 5-9-2 Pressione [FN] + [Home] (LR) para iniciar a gravação do seu esquema personalizado. 5-9-3 Pressione qualquer tecla para ligar a iluminação de fundo da tecla pressionada. Pressione novamente para desativar a iluminação de fundo da tecla pressionada. 5-9-4 Pressione [FN]+[End] (S) para gravar seu esquema. Se quiser apagar um modo de jogo personalizado, pressione [FN]+[PageUp]. 10	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. 5-4 [FN]+[4] (L4): Modo de estratégia em tempo real (RTS) Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): Modo LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, V, B, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Tab, Espaço, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Modo de corrida W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): Modo NBA W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Espaço, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): Modo LOL/DOTA simples Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Modos personalizados de jogo Com esses modos de jogo, você pode criar seus próprios esquemas de iluminação para jogos, de acordo com as suas necessidades e preferências. 5-9-1 Pressione [FN]+[9] (LR1) ou [FN]+[10] (LR2) para escolher qual modo de jogo será personalizado. 5-9-2 Pressione [FN] + [Home] (LR) para iniciar a gravação do seu esquema personalizado. 5-9-3 Pressione qualquer tecla para ligar a iluminação de fundo da tecla pressionada. Pressione novamente para desativar a iluminação de fundo da tecla pressionada. 5-9-4 Pressione [FN]+[End] (S) para gravar seu esquema. Se quiser apagar um modo de jogo personalizado, pressione [FN]+[PageUp]. 15	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. 5-4 [FN]+[4] (L4): Modo de estratégia em tempo real (RTS) Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 5-5 [FN]+[5] (L5): Modo LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, V, B, Ctrl esquerdo, Alt esquerdo, Tab, Espaço, →, ↑, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Modo de corrida W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L- Ctrl, L-Shift, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): Modo NBA W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Espaço, ↑, ↓, ←, →, ↑, 2, 3, 4, L-Shift, L- Ctrl, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): Modo LOL/DOTA simples Q, W, E, R, D, F, B, ↑, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (LR1), [FN]+[10] (LR2): Modos personalizados de jogo Com esses modos de jogo, você pode criar seus próprios esquemas de iluminação para jogos, de acordo com as suas necessidades e preferências. 5-9-1 Pressione [FN]+[9] (LR1) ou [FN]+[10] (LR2) para escolher qual modo de jogo será personalizado. 5-9-2 Pressione [FN] + [Home] (LR) para iniciar a gravação do seu esquema personalizado. 5-9-3 Pressione qualquer tecla para ligar a iluminação de fundo da tecla pressionada. Pressione novamente para desativar a iluminação de fundo da tecla pressionada. 5-9-4 Pressione [FN]+[End] (S) para gravar seu esquema. Se quiser apagar um modo de jogo personalizado, pressione [FN]+[PageUp]. 20	5. [FN] tecla de função para os modos de jogo com iluminação de fundo. 5-1 [FN]+[1] (L1): Modo de tiro em primeira pessoa (FPS) ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, →. 5-2 [FN]+[2] (L2): Modo fogo cruzado (CF) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, 3, 4, 5, Espaço, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, Scrlk. 5-3 [FN]+[3] (L3): Modo Call of Duty (COD) Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, V, C, ↑, ↓, 3, 4, 5, 6, 7, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo
---	---	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--

	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien wie Fußpedal und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.	Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Funktionen 1. Plug and Play, kein Treiber oder Software erforderlich. 2. Mehrstufige Hintergrundhelligkeit 2-1 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste [↑] oder drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen. 2-2 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste [↓] oder drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern. 3. Atmungs- oder Laufgeschwindigkeit: 3-1 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste [↑] zum Verlangsamten drücken. 3-2 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste [↓] zum Beschleunigen drücken. 4. Auswählen Hintergrundbeleuchtungsmodi 4-1 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die [INS]-Taste (M) drücken, um Lichtmodi den folgenden 9 Modi umzuschalten. 4-1-1 Schlange 4-1-2 Links nach rechts 4-1-3 Wassertropfen 4-1-4 Standby Ein 4-1-5 Verfolgen 4-1-6 Atmung 4-1-7 Zonendefiniert 4-1-8 Welle 4-1-9 Minimieren	5. [FN]-Funktionsstaste für Hintergrundbeleuchtung im Gaming-Modus 5-1 [FN]+[1] (L1): Shooter (FPS) Modus erste Person ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, → 5-2 [FN]+[2] (L2): Kreuzfeuer (CF) Modus Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, ←, →, Leertaste, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, Tab, F1, F2, F3, P,nt, Ende, BildAb, BildAuf, Pause/Unterbr, Scrl. 5-3 [FN]+[3] (L3): Call of Duty (COD) Modus Q, W, E, R, A, T, A, S, D, F, G, C, V, ↑, ↓, ←, →, L-Strg, L-Umschalt. 5-4 [FN]+[4] (L4): Echozeitstrategie (RTS) Modus Q, W, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, H, K, L, Z, X, N, M, Leertaste, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, ↑, ↓, ←, →, S, 6, 7, 8, 9. 5-5 [FN]+[5] (L5): LOL/DOTA Modus Q, W, E, R, D, F, G, B, ↑, ↓, ←, →, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, Tab, Leertaste, ↑, ↓, ←, →, →, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [FN]+[6] (L6): Benmodus W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt. 5-7 [FN]+[7] (L7): NBA-Modus W, E, R, A, S, F, Z, X, C, V, Leertaste, ↑, ↓, ←, →, →, 1, 2, 3, 4, L-Umschalt, L-Strg, L-Alt. 5-8 [FN]+[8] (L8): LOL/DOTA Einfacher Modus Q, W, E, R, D, F, B, ↑, ↓, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [FN]+[9] (L9): [FN]+[0] (LR2): Angepasste Game-Modi Mit diesem Game-Modi erzeugen Sie Ihre eigenen Lichtpläne ganz nach Bedarf und Vorlieben. 5-9-1 [FN]+[9] (LR1) oder [FN]+[0] (LR2) für die Auswahl des anzupassenden Game-Modus drücken. 5-9-2 [FN]+[Pro] (L) für die Aufnahme des eigenen Plans drücken. 5-9-3 Eine beliebige Taste drücken, um die gedrückte Taste mit Hintergrundbeleuchtung zu beleben. Erneut drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für die gedrückte Taste aufzuheben. 5-9-4 [FN]+[End] (S) drücken, um den Plan zu speichern. Der benutzerdefinierte Game-Modus kann durch Drücken und Halten von [FN]+[BildAuf] während gelöscht werden.	6. Tauschen von [W][A][S][D] Funktion und Pfeiltasten 6-1 Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Taste [W] drücken, um die Funktion der vier Buchstabenstasten [W][A][S][D] und der vier Pfeiltaste [↑][↓][←][→] zu ändern. 6-2 Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen. 7. Windows (WIN)-Taste deaktivieren 7-1 Deaktivierung der [WIN]-Taste: Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die [WIN]-Taste drücken, um die [WIN]-Taste abzuschalten, damit die Gaming-Funktion während des Games nicht beendet wird, wenn die [WIN]-Taste zufällig gedrückt wird. 7-2 Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion fortzusetzen. 8. Multimedia-Funktion: 12 Multimediale Tasten Zugriff durch Drücken der Taste [FN] und gleichzeitiges Drücken einer Taste von [F1]-[F12] FN+F1: Mein Computer FN+F2: Suche FN+F3: Rechner FN+F4: Media Player FN+F5: Vorherige Spur FN+F6: Nächste Spur FN+F7: Wiedergabe/Pause FN+F8: Stopp FN+F9: Stumm FN+F10: Lautstärke verringern FN+F11: Lauter FN+F12: Tastatur sperren/entsperren	FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschüttet, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.	
	26	27	28	29	30	
	FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. 1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, choc violent, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. 2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. 3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. 4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.	Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Fonctions 1. Enfilable, sans pilote ni logiciel. 2. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage: 2-1 Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis appuyez sur la flèche [↑] pour augmenter la luminosité du rétro-éclairage du clavier. 2-2 Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis appuyez sur la touche [↓] pour diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier. 3. Vitesses de respiration ou d'affichage 3-1 Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis sur la flèche [←] pour ralentir. 3-2 Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis sur la flèche [→] pour accélérer. 4. Modes de rétro-éclairage effectonnables 4-1 Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis sur la touche [Insr] (M) pour commuter entre les 9 modes suivants: 4-1-1 Serpent 4-1-2 De gauche à droite 4-1-3 Goutte d'eau 4-1-4 Allumée fixe 4-1-5 Suivi 4-1-6 Respiration 4-1-7 Défini par zones 4-1-8 Vague 4-1-9 Réduction 5. Touche de fonction [Fn] pour rétro-éclairer les modes de jeu 5-1 [Fn]+[1] (L1): Mode Tireur de première personne (FPS) 5-2 [Fn]+[2] (L2): Mode FPS 5-3 [Fn]+[3] (L3): Mode FPS 5-4 [Fn]+[4] (L4): Mode FPS 5-5 [Fn]+[5] (L5): Mode FPS 5-6 [Fn]+[6] (L6): Mode FPS 5-7 [Fn]+[7] (L7): Mode FPS 5-8 [Fn]+[8] (L8): Mode FPS 5-9 [Fn]+[9] (L9): Mode FPS 5-10 [Fn]+[0] (LR2): Mode FPS	5-3 [Fn]+[3] (L3): Mode Appel du devotri (COD) A, Z, E, R, T, Y, U, P, A, S, D, F, G, C, V, ↑, ↓, ←, →, Leertaste, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, Tab, F1, F2, F3, P,nt, Ende, BildAb, BildAuf, Pause/Unterbr, Scrl. 5-4 [Fn]+[4] (L4): Mode Strategie en temps réel (RTS) Q, W, E, R, A, S, D, G, B, ↑, ↓, ←, →, Leertaste, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, Tab, F1, F2, F3, P,nt, Ende, BildAb, BildAuf, Pause/Unterbr, Scrl. 5-5 [Fn]+[5] (L5): Mode LOL/DOTA Q, W, E, R, D, F, G, B, ↑, ↓, ←, →, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt, Tab, Leertaste, ↑, ↓, ←, →, →, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc. 5-6 [Fn]+[6] (L6): Mode course W, A, S, D, R, ↑, ↓, ←, →, L-Strg, L-Umschalt, L-Alt. 5-7 [Fn]+[7] (L7): Mode NBA Z, E, Q, S, F, W, C, V, Espace, ↑, ↓, ←, →, →, 1, 2, 3, 4, Maj gauche, Ctrl gauche, Alt gauche 5-8 [Fn]+[8] (L8): Mode simple LOL/DOTA A, Z, E, R, D, F, B, ↑, ↓, 2, 3, 4, 5, 6. 5-9 [Fn]+[9] (L9): [FN]+[0] (LR2): Modes de jeu personnalisés Chaque mode de jeu vous permet de créer vos propres programmes d'effets lumineux, personnalisés selon vos besoins et vos préférences. 5-9-1 Appuyez sur [FN]+[9] (LR1) ou sur [FN]+[0] (LR2) pour choisir le mode de jeu à personnaliser. 5-9-2 Appuyez sur [FN] (Orig) pour commencer à enregistrer votre programme personnalisé. 5-9-3 Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer le rétro-éclairage de cette touche. Appuyez de nouveau pour éteindre le rétro-éclairage de cette touche. 5-9-4 Appuyez sur [FN]+[Fin] (S) pour enregistrer votre programme. Si vous voulez effacer un mode de jeu personnalisé, appuyez sur [Fn]+[PgPrc].	7. Désactivation de la touche [Win] (Windows) 7-1 Pour désactiver la touche [Win] : Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis appuyez sur la touche [Win] pour la désactiver afin d'éviter d'aller au bureau pendant le jeu en cas d'appui sur la touche [Win] par inadvertance. 7-2 Répétez l'opération ci-dessus pour rétablir la fonction. 8. Fonction multimédia : 12 touches multimédia. Accédez en appuyant en même temps sur la touche [Fn] et sur une des touches [F1] à [F12]. FN+F1: Poste de travail FN+F2: Rechercheur FN+F3: Calculatrice FN+F4: Lecteur multimédia FN+F5: Poste précédente FN+F6: Poste suivante FN+F7: Lecture/Pause FN+F8: Arrêt FN+F9: Silence FN+F10: Volume + FN+F11: Volume - FN+F12: Verrouillage/déverrouillage du clavier	Questions et Réponses 1. Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. 2. Si vous revenez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débarrasser le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.	
		</				