

REDRAGON

YAKSA

Ръководство на потребителя

Кабелна USB
геймърска клавиатура

Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви, че избрахте бранда REDRAGON да защитава Вашите права. За по-добро сервизно обслужване, молим да забележите нашите гаранционни правила:

В срок от 24 месеца от датата на закупуване е гарантиран ремонтът по повод отказ дължащ се на проблеми с електрическата верига. Повредите, причинени от човек, като разглобяване, удари с твърди предмети, потопяване във вода,


свързване към неподходящ ток или напрежение, както и щети, причинени от природни бедствия, като пожар, наводнение, земетресение, вредители не се покриват от гаранцията. Частите, които са консумативи (като подложките на крачетата), и заменените резервни части не се покриват от гаранцията. Моля, попълнете гаранционната карта. Тя е валидна, когато носи печата на продавача. Тази гаранционна карта няма да бъде преиздадена, ако бъде изгубена. Моля, запазете я на сигурно място.

Поддръжка на операционни системи

Windows XP/Vista/7/8/10

Представяне на функциите

Plug-and-play функция: само с USB интерфейса на клавиатурата, без да е нужно да инсталирате драйвери.

7 цвята на подсветка: натиснете клавиша,  за да промените кръгово цвета на подсветката.


Четири нива на яркост на подсветката: високо, средно, ниско и без подсветка.

Натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете PageUp, за да повишите яркостта на подсветката на клавишите.

Натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете PageUp, за да повишите яркостта на подсветката на клавишите.

Натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете PageDown, за да намалите яркостта на подсветката на клавишите.

Дишащ ефект на подсветката: натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете

клавиша , за да пуснете функцията „дишане“; повторете горната операция, за да спрете функцията „дишане“.

Размяна на функцията на клавиша за посока: натиснете и задръжте FN клавиша, след което натиснете [W] клавиша, за да размените функцията на четирите буквени клавиша [W] [A] [S] [D] и на четирите клавиша за посоки [Up] [Down] [Left] [Right].

Повторете горната операция, за да възстановите предишната настройка.

Деактивиране на клавиша [WIN]: първо натиснете и задръжте клавиша FN, след което натиснете клавиша [WIN], за да забраните функцията на

клавиша [WIN] и да избегнете излизането от играта при случайно натискане на този клавиш.

Повторете горната операция, за да възстановите функцията.

Мултимедийна функция: поддържа над 12 мултимедийни функции, като комбинира Fn клавиша и клавишите F1 – F12..

Тя може да извършва следните мултимедийни функции:

FN+F1: Отваря мултимедийния плейър

FN+F1: Звукът надолу

FN+F3: Звукът нагоре

FN+F4: Заглушаване на звука

FN+F5: Стоп

FN+F6: Предишна песен

FN+F7: Възпроизвеждане
Пауза

FN+F8: Следваща песен

FN+F9: Отваряне на email

FN+F10: Отваряне на началната страница

FN+F11: Клавиш за затваряне

FN+F12: Отваряне на
калкулатор