

	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. - Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. - Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. - Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. - Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 26	Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Tastatur-Anschluss an den Computer - Das Kabel aus der Verpackung entnehmen und in den USB-Anschluss am Computer einstecken. Dann die Tastatur zum Aufladen anschließen. Ladedauer 5 Stunden, Betriebszeit 9 Stunden ohne LED-Hintergrundbeleuchtung, Betriebszeit mit vollständiger LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Stunden. - Den USB-Empfänger aus der Verpackung entnehmen und in den USB-Anschluss am Computer einstecken. Die Netztaete an der Tastatur, wie in der Abbildung gezeigt, drücken und die Tastatur einschalten. - Die Tastatur verbindet sich automatisch mit dem Computer. Vorstellung der Funktionen - Fünfstufige Hintergrundhelligkeit: Die Taste [FN] + [I] oder [L] gedrückt halten, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern oder erhöhen. [FN] + [INS] drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken. [FN] + [HOME] drücken, um Atmung einzuschalten. Zum Ausschalten erneut drücken. [FN] + [ESC] drücken, um die Tastatur zu verriegeln. Zum Entriegeln erneut drücken. [FN] + [WIN] drücken, um die Windows-Taste zu sperren. Zum Entsperren erneut drücken. [FN] + [1], FPS Game-Modus, ASDW und die vier Pfeiltasten leuchten.  27	9. Multimedia-Funktion: 12 Multimediale Daten Zugriff durch drücken der Taste [FN] und gleichzeitiges Drücken einer Taste von [F1]-[F12]. FN+F1 Multimedia-Player FN+F2 Lautstärke erhöhen FN+F3 Lautstärke verringern FN+F4 Stumm FN+F5 Stopp FN+F6 Vorherige Spur FN+F7 Wiedergabe/ Pause FN+F8 Nächste Spur FN+F9 Postfach FN+F10 Start FN+F11 Rechner FN+F12 Suche FAQ - Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. - Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.  28	<table><tr><th>Einzelteile</th><th>Blei (Pb)</th><th>Quecksilber (Hg)</th><th>Kadmium (Cd)</th><th>Chrom (sechswertig)</th><th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th><th>Polybromierte Dioxine/Furane (PBDE)</th></tr><tr><td>Kunststoffteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Metallteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Schaltungskomponenten</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Kabel</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an. Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.	Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Dioxine/Furane (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○
Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Dioxine/Furane (PBDE)																																	
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																	
Metallteile	○	○	○	○	○	○																																	
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																	
Kabel	○	○	○	○	○	○																																	

Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr
Kunde	Name :		
	Tel. :	PLZ :	
	Adresse :		
		Adresse :	
Verkäufer	Tel. :	PLZ :	

29