

2.4GHz безжична мишка

M618GX



Ръководство на потребителя

Благодарим ви, че избрахте тази безжична офис мишка. Моля, прочетете ръководството на потребителя внимателно, преди да започнете да я използвате.

Съдържание:

- | | |
|--|-------|
| • Безжична офис мишка с акумулаторна батерия | 1 бр. |
| • Ръководство на потребителя | 1 бр. |
| • USB нано приемник | 1 бр. |
| • 1,4 м Type-C кабел | 1 бр. |

Функции на бутоните:

Ляв бутон	Десен бутон
Напред	Скрол колело
Назад	DPI превключвател
USB приемник	Ключ Вкл./Изкл.
	Индикатор – зареждане / DPI / изтощена батерия / сдвояване

Характеристики:

- Ергономична вертикална мишка
- За работа в дома и офиса.
- 500 mAh вградена акумулаторна батерия

Инсталация

Плъзнете ключето за включване на ON (Вкл.) и работете.

Ако мишката не реагира, направете следното:

Натиснете едновременно левия и десния бутон, след което поставете ключето на ON. Отпуснете бутоните след 3 секунди – мишката ще направи връзката автоматично.

Ако връзката е неуспешна, повторете стъпките.

Технически спецификации

DPI	800/1200 (по подразбиране)/1600
Честота на сканиране	125 Hz
Работно напрежение	5 V
Работен ток	≤ 500 mA
Поддържани операционни системи	Windows 8 / 10/ Mac OS

Забележки

- Зареждане: Свържете мишката с Type-C кабел за зареждане по USB порта за зареждане. При зареждане, индикаторът светва в червено, след пълно зареждане индикаторът угасва.
- Индикаторът за зареждане светва в червено и мига, когато батерията е изтощена.
- Натиснете DPI бутона, за да превключите разрешаващата способност (DPI) между стойностите 800/1200/1600, индикаторът светва съответно веднъж, два или три пъти.

Съвети за отстраняване на проблеми

- Проверете приемника дали е свързан към USB порта
- Проверете ключето за Вкл./Изкл. дали е в положение ON (Вкл.)
- Проверете ефективното разстояние между мишката и приемника, и ако е нужно, скъсете разстоянието.
- Направете повторно връзката между мишката и приемника.