

DELUX



PRO-GAMING MOUSE
PMW 3389

PRO-GAMING
MOUSE

Благодарим Ви, че избрахте геймърската мишка. Моля, запознайте се с това ръководство преди употребата ѝ.

Съдържание на пакета



Съвместими ОС

Win 7/8/10
MacOS (основни функции)

Бутони



1.

Превключване на подсветката

Натиснете средния бутон и бутон за връщане назад, за да превключите 10 режима: смесена светлина, монохромно осветяване, дишаща, плъзгане на опашката, неон, смесено стример, мигащо, звездно, седем цветни вълни, изключено.

DPI смяна

Натиснете DPI +/- бутон, измежду 5 режима на чувствителност. 3 сини индикаторни диода светват:
1000 DPI (1 LED); 2000 DPI (2 LEDs)
3000 DPI (3 LEDs); 4000 DPI (LED 1+LED 2)
8000 DPI (LED 1+LED 2+LED 3)
Заводски DPI е 2000.

Драйвър инструкции

1. Инсталиране

Изтеглете от официалната уеб страница или свалете от включения диск. След инсталиране на драйвъра може да настроите подсветката, DPI, макро и LOD.

2. Настройка

Отворете интерфейса за настройване и настройте DPI, подсветката, параметрите, макро режими и LOD. Образуването на групи от файлове може да бъде настроено в горния раздел на менюто.

2.



А. на бутоните

Изберете бутон от дясната страна на потребителския интерфейс и може да настроите ляв, десен, среден, напред, назад, скролващ, fire бутон, комбинация от бутони, макро, DPI и др. След настройката натиснете ОК, за да потвърдите.



Б. на осветлението

Натиснете „Light“ от горния таб и изберете различни светлинни ефекти. Може да се настрои яркостта, скоростта, цвета.

3.



В. на чувствителността, DPI

Натиснете върху „DPI“ и настройте желаните стойности със съответния DPI.



4.

В. на параметрите

Натиснете върху „Parameters“, за да настроите скоростта на движение, скролиране. След това натиснете ОК, за да потвърдите.



Г. Макро настройки

Отидете в „Macro“. Първо създайте ново име, после натиснете „Start Macro recording“. По време на процеса може да въведете желан бутон, след което да натиснете „Stop Macro recording“. В настройките изберете бутон, който желаете да зададете, щракнете върху "макро дефиниция" в падащото меню, изберете име на макроса и накрая щракнете върху "Apply", за да завършите.

5.



Д. LOD настройка

Отидете в „LOD“, за да настроите височина на повдигане на мишката и регулирайте ниската височина на 2 мм, а високата - на 3 мм. След като настройката е успешна, щракнете върху „Apply“, за да завършите настройката.



6.