



Baseus A3 CarVacuumCleaner 15000pa Tarnish

CRXCQA3-0A

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

1. Въведение на продукта
Въведение в бутоните / описание на индикаторните светлини

Син LED индикатор за нивото на батерията: 3 броя
Червен LED индикатор за грешка: 1 брой
Конфигурация на продукта

Праховсмукачка: 1 брой
Заряден кабел: 1 брой
Двустранны дюза за засмукване: 1 брой
Маркуч за издухване: 1 брой
Чанта за съхранение: 1 брой
Резервен филтър: 1 брой

2. Параметри на продукта
Модел No.: CRXCQA3
Вход: 5V 2.1A
Номинална мощност: 135W
Капацитет на батерията: 4*2000mAh
Мощност на батерията: 28.8 Wh
Време за зареждане: 3-5h
Шум: <75dB
Порт за зареждане: Туре-C
Протокол за зареждане: Поддържа QC3.0 бързо зареждане
Размер: 56.5*296mm
Тегло: 700g

3. Инструкции за употреба
Моля, напълно заредете праховсмукачката преди употреба.
Включване за употреба: Натиснете бутона за захранване, за да стартирате стандартното ниво на засмукване, натиснете отново, за да отворите високо ниво на засмукване, и натиснете трети път, за да изключите праховсмукачката.
Включване на светлината: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите светлината, и отново натиснете и задръжте, за да я изключите.

4. Инструкции за индикаторите
Три индикаторни светлини показват нивото на батерията. Когато

всичките светят, батерията е 100% заредена; когато светят две, батерията е 60% заредена; когато свети една, батерията е 30% заредена.
Когато една от трите индикаторни светлини мига в синьо, това означава, че батерията е недостатъчна и праховсмукачката трябва да се зареди.
Индикаторите мигат в синьо по време на зареждане и остават в синьо, когато батерията е напълно заредена.
Когато индикаторите мигат в червено, това означава неизправност, при което машината автоматично ще се изключи.

5. Инструкции за аксесоарите
Двустранны дюза има два начина на използване. Натиснете и задръжте бутона и плъзнете четката, за да превключите между плоска дюза и четка.
Плоската дюза е по-подходяща за тесни пространства.
Четката е по-подходяща за тъкани.
Монтирайте маркуча за издухване на дъното на праховсмукачката, за да издухвате праха и остатъците в скрити и малки места.

6. Почистване и поддръжка
Уверете се, че редовно изпразвате и почиствайте филтъра за прах, и не оставяйте остатъци в него за по-дълъг период от време.

С изключено захранване, завъртете чаканата за прах, за да премахнете контейнера за прах и изсипете праха.
Завъртете и отделете филтъра от металната мрежа, почистете праха или го измийте с вода, и го използвайте отново след като напълно изсъхне.
Препоръчва се почистване на филтъра след 2 до 3 употреби и измиването му с чиста вода след 5 до 6 употреби.

7. Смяна на филтъра
Силно се препоръчва да сменят филтъра на всеки три месеца за по-добро изживяване и мощна сила на засмукване.
Филтърът може да се сменя по-често, ако се използва често.
8. Често задавани въпроси (FAQ)

Слаба сила на засмукване
Почистете филтъра своевременно и засмукването ще се възстанови до нормално.
Продуктът не работи
Проверете дали засмукващият порт е блокиран. Ако е, трябва да се почисти навреме.
Поради дизайна за защита на схемите, когато температурата на батерийното ядро е по-висока от 74 градуса, продуктът автоматично ще се изключи.
Праховсмукачката не може да се зареди
Може да не сте свързали праховсмукачката правилно към зарядното устройство. Моля, свържете праховсмукачката към зарядното устройство с зарядния кабел.
Може да не сте включили адаптера правилно в електрическата розетка; моля, включете адаптера в електрическата розетка.
Поради дизайна за защита на схемите, когато температурата на батерийното ядро е по-висока от 55 градуса, времето за зареждане ще се удължи и действителното зареждане ще се изключи. Трябва да изчакате температурата да спадне, преди да зареждате нормално.
Праховсмукачката не засмуква правилно
Контейнерът за прах може да не е правилно инсталиран на продукта. Моля, инсталирайте контейнера за прах правилно на праховсмукачката.
Контейнерът за прах може да е пълен. Моля, изпразвайте контейнера за прах.
Филтърът може да е запушен. Почистете вътрешния и външния филтър.

9. Предпазни мерки
Уверете се, че сте изключили захранващия кабел преди почистване на праховсмукачката.
Моля, използвайте зарядния кабел, включен в комплекта, за да зареждате праховсмукачката.
Този продукт съдържа вградена батерия, моля не поставяйте този продукт близо до източници на топлина и открит огън.
Този продукт съдържа несменяема батерия, моля не се опитвайте да я замените сами, за да избегнете повреда на батерията и оборудването.

Този продукт е стандартен електронен продукт, моля не го поставяйте близо до източници на топлина или открит огън.

10. Предупреждения за опасност
Никога не използвайте на мокри повърхности.
Никога не използвайте върху запалими или горими материали.
Никога не потапяйте праховсмукачката или зарядния кабел в течности.

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклуци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.



Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Executive Standard: QJSSCZ009
Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus
Made in China
Официален вносител
Виртуална Зона ООД
гр. София, ж.к. Люлин 10, бп. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualnazona.com