

BG

Удобна прахосмукачка Baseus AP02

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки.



представяне на продукт

Тази ръчна преносима прахосмукачка е подходяща за почистване на подове, дивани, багажници на автомобили и др. Отстранява частици и косми без усилие. Този продукт е снабден с устойчива на заплитане електрическа ролкова четка за по-ефективно прахосмукачка без заплитане на косата, като поддържа чиста и свежа среда за вас.

За всякакви проблеми с продукта, моля, не се колебайте да се свържете с нас на:

<https://www.baseus.com> (глобален) / <https://www.baseus.cn> (Китай) care@baseus.com (глобален) / service@baseus.com (Китай) +18002208056 (само за английски) / 400-071-2711 (Китай)

Спецификации на продукта

Име: Удобна прахосмукачка Baseus AP02

Модел №: AP02

Вход: 5V=2A

Номинална мощност: 160 W (макс.)

Мощност: 2500mAh/14.8V/37Wh

Клетка: 2500mAh*4бр

Капацитет на кофата за боклук: 1000 мл

Всмукателна мощност: 6000Pa

Живот на батерията: 25 мин

Време за зареждане: ≈ 5.5ч

Шум при работа: <72dB

Порт за зареждане: Type-C

Размер на продукта: 450*110*145 мм



Компоненти

Бутон за включване

Бутон за кош за прах

HEPA филтър

Светлина

Изход за въздух

Бутон за заключване на електрическа подвижна четка

Електрическа валцуваща четка

Порт за зареждане

Пакетът включва

Основен модул × 1

За прахосмукачка на малки площи.

Електрическа търкаляща се четка × 1

За почистване на косми.

Накрайник за цепнатини × 1

За почистване на празнини и ъгли.

Накрайник за четка × 1

За почистване на тапицериия.

Четка за почистване на HEPA филтър × 1

За почистване на HEPA филтъра.

Мека тръба × 1

За удължаване на смукателната дюза.

Кабел за зареждане Type-C×1

За зареждане на прахосмукачката.

Ръководство за потребителя×1

внимание

Предупреждение: Моля, прочетете внимателно всички инструкции за безопасност преди употреба. Неправилната употреба може да причини токов удар, опасност от пожар или други тежки наранявания.

Предупреждения

Използвайте

1. НЕ прахосмукайте течности, защото това може да повреди двигателя.
2. НЕ почиствайте с прахосмукачка запалими или горими материали или неохладена пепел, тъй като това може да повреди веригите вътре.
3. НЕ потапяйте прахосмукачката или кабела в течност, тъй като това може да причини късо съединение.

Почистване

Моля, извадете захранващия адаптер от контакта, преди да почистите продукта.

Съхранение и поддръжка

Температурният диапазон за зареждане, съхранение и употреба на продукта е между 5°C~35°C.

Не разглобявайте батерията и я пазете от контакт с огън, топлина или пряка слънчева светлина.

Този продукт не е подходящ за хора (включително деца), които не са физически здрави, са с умствени увреждания или нямат съответен опит и познания за работа, освен ако някой, отговорен за тяхната безопасност, не наблюдава или насочва употребата им на този продукт.

Моля, не позволявайте на деца да си играят с този продукт.

Инсталиране и използване

1. Монтаж на дюзата

Изберете подходяща дюза за инсталиране.

1. **Сглобяване:** Поставете го във вакуумния порт.
2. **Разглобяване:** Натиснете бутона за заключване на подвижната четка и я издърпайте.

2. Операция

1. Уверете се, че контейнерът за прах е чист.

2. Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да включите/изключите машината, натиснете го, за да включите/изключите свеглината.

3. Използвайте накрайника за цепнатини за процепи и ъгли.

4. Използвайте накрайника на четката, за да почистите космите и праха по мебелите.

5. Използвайте електрическата четка, за да почистите косъмчетата.

3. Почистване на основния модул

1. След като изключите прахосмукачката, натиснете бутона на кошчето за прах, за да отворите капачката и да изпразните боклука вътре.

2. Натиснете бутона за заключване на подвижната четка и почистете подвижната четка ръчно. Моля, използвайте ножици или други инструменти, за да отрежете заплетените косми, ако са твърди или не могат да почистят подвижната четка.

4. Зареждане

1. Уверете се, че захранването е изключено.

2. Индикаторът мига по време на зареждане.

3. Индикаторът остава включен, когато е напълно зареден.

5. Индикатор

1. Светва по време на работа.

2. Мига, когато батерията е изтощена.

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми при използване на този продукт. Ако не можете да разрешите проблема въз основа на информацията по-долу, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти чрез канала за покупка или информацията за контакт в това ръководство за потребителя.

Отстраняване на неизправности

Използвайте Съвети

1. Тази прахосмукачка може лесно да премахне космите от подове, килими или тапицерия.

2. Тази прахосмукачка може да достигне дълбоко в килимите, за да елиминира скрития прах, като поддържа чиста и свежа жизнена среда за вас и вашите деца.

Предпазни мерки

Ако продуктът внезапно се изключи, силата на засмукване отслабне или има силно прегряване на дръжката, това вероятно е причинено от запушването. Моля, почистете кошчето за прах и HEPA филтъра и поддържайте въздушния поток вътре в уреда вентилиран. Преди отстраняване на неизправности, моля, изключете продукта и извадете щепсела от захранването.

Този продукт е оборудван с електрическа ролкова четка, така че, моля, бъдете внимателни с него и имайте предвид следното, за да избегнете нараняване:

1. Преди почистване или поддръжка на продукта се уверете, че е изключен и не се зарежда.
 2. Уверете се, че никоя част от тялото ви не влиза в ролковата четка в нито един момент.
 3. НЕ прахосмукайте близо до кабели, жици или тръби.
- Първо, това може да повреди изолационния слой. Второ, тези предмети могат да заседнат в ролковата четка и да повредят продукта.

Продуктът е снабден с LED светлина за осветяване на тъмни места при прахосмукачка. Моля обърнете внимание:

1. НЕ се взирайте в светлината, когато е включена.
2. LED светлината не е за смяна.