



REDRAGON ASURA K501

Кабелна, механична геймърска клавиатура – инструкции за употреба

Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви, че избрахте бранда REDRAGON да защитава Вашите права. За по-добро сервизно обслужване, молим да обърнете внимание на гаранционните правила:

1. В срок от 24 месеца от датата на закупуване е гарантиран ремонтът по повод отказ дължащ се на проблеми с електрическата верига. Повредите, причинени от човек, като разглобяване, удари с твърди предмети, потопяване във вода, свързване към неподходящ ток или напрежение, както и щети, причинени от природни бедствия, като пожар, наводнение, земетресение, вредители не се покриват от гаранцията.
2. Частите, които са консумативи (като подложките на крачетата), и заменените резервни части не се покриват от гаранцията.
3. Моля, попълнете гаранционната карта. Тя е валидна, когато носи печата на продавача.
4. Тази гаранционна карта няма да бъде преиздадена, ако бъде изгубена. Моля, запазете я на сигурно място.

Поддръжка на операционни системи

Windows XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Представяне на функциите

1. PnP (plug-n-play) функция: само с USB интерфейса на клавиатурата, без да е нужно да инсталирате драйвери.
2. 7 цвята на подсветката: натиснете клавиша , за да промените кръгово цвета на подсветката.
3. Много нива на яркост на подсветката: завъртете копчето горе вдясно на клавиатурата, за да повишите или намалите яркостта на подсветката на клавишите.
4. Дишащ ефект на подсветката: натиснете и задръжте клавиша Fn, след което натиснете клавиша , за да пуснете функцията „дишане“; повторете горната операция, за да спрете функцията „дишане“.
Натиснете и задръжте клавиша Fn, след което натиснете клавиша [-], за да намалите скоростта на „дишане“.
Натиснете и задръжте клавиша Fn, след което натиснете клавиша [=], за да увеличите скоростта на „дишане“.
5. Деактивиране на клавиша [WIN]: първо натиснете и задръжте левия горен клавиш , след което натиснете клавиша [WIN], за да забраните функцията на клавиша [WIN] и да



избегнете излизането от играта при случайно натискане на този клавиш. Повторете горната операция, за да възстановите функцията.

6. Размяна на функцията на клавиша за посока: натиснете и задръжте горния ляв клавиш  след което натиснете четири буквени клавиша [W] [A] [S] [D], за да размените функцията на четирите клавиши за посоки [Up] [Down] [Left] [Right]. Повторете горната операция, за да възстановите предишната настройка.
7. Настройка на функцията за скорост на въвеждане: натиснете и задръжте горния десен клавиш , за да пуснете режим на бързо въвеждане. Повторете горната операция, за да възстановите скоростта по подразбиране.
8. Функция на дефиниран от потребителя запис на макрос: осем дефинирани от потребителя клавиши могат да се настройат от лявата или дясната страна на клавиатурата, като [G1] – [G8] клавишите получават функцията по подразбиране на [F1] – [F8], всеки клавиш записва най-много 42 консервативни действия на клавиатурата в рамките на 30 секунди. След записа, натиснете дефинираните от потребителя клавиши, за да активирате бързо няколко клавиатури.

За запис на макроси са налични следните начини:

Стъпка 1: Натиснете горния десен клавиш , започва функцията на запис на макрос.

Стъпка 2: Натиснете избрания самоопределен клавиш (всеки от [G1] – [G8] клавишите).

Стъпка 3: Натиснете клавиша, който трябва да запишете.

Стъпка 4: Натиснете отново горния десен клавиш , за да завърши този път функцията на запис на макрос.

Режим на възпроизвеждане на макрос:

Възпроизвеждане с конкретно забавяне: след като завърши записа на макрос, натиснете самоопределен клавиш, стартирайте възпроизвеждане на макрос, конкретното забавяне между всеки две активирани клавиатури ще бъде 50 ms при възпроизвеждане.

Възпроизвеждане със забавяне в реално време: след като завърши записа на макрос, натиснете и задръжте Fn клавиша, отново натиснете самоопределен клавиш, стартирайте възпроизвеждане на макрос така, че стойността на забавяне между всеки две активирани клавиатури при възпроизвеждане да съответства на интервала на натискане с пръст по време на записа.

Едновременно натиснете и задръжте Fn и  клавишите за 3 секунди, възстановете настройките по подразбиране за осем дефинирани от потребителя клавиши само за един път.

9. Функция за отсъствие на конфликт при натискане на няколко клавиша: клавиатурата поддържа едновременното и ефективно натискане на 32 клавиша.
10. Мултимедийна функция: тя поддържа над 12 мултимедийни функции, като комбинира Fn клавиша и клавишите F1 – F12. Тя може да извършва следните мултимедийни функции:

FN + F1: Отваря мултимедийния плейър; FN + F1: Звукът надолу

FN + F3: Звукът нагоре; FN + F4: Заглушаване на звука;

FN + F5: Стоп; FN + F6: Предишна песен;



FN + F7: Възпроизвеждане/Пауза; FN + F8: Следваща песен;

FN + F9: Отваряне на email; FN + F10: Отваряне на началната страница;

FN + F11: Клавиш за затваряне (натиснете, за да заключите функциите на всички клавиши на клавиатурата; натиснете отново, за да ги отключите);

FN + F12: Отваряне на калкулатор

Често задавани въпроси

Ако клавиатурата не реагира, моля, проверете дали USB конекторът на клавиатурата е правилно поставен в съответния USB порт на компютъра, или опитайте да го поставите в друг USB порт на компютъра.

1. Ако разлеете течност върху клавиатурата, моля, веднага изключете USB кабела от компютъра. Избършете течността и поставете клавиатурата на топло място (например под лампа), за да позволите клавиатурата да се изсуши по естествен начин, преди отново да я използвате.

Части	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластмасови части	○	○	○	○	○	○
Метални части	○	○	○	○	○	○
Компоненти на платката	○	○	○	○	○	○
Кабел	○	○	○	○	○	○
Забележка: ○ - показва процента на токсични или вредни вещества в частите						
Нашите продукти не съдържат токсични или вредни вещества. Те са щадящи за околната среда и могат да се рециклират.						



Име на Стоката	Ден Месец Година		
	Гаранцията е валидна в срок от 24 месеца от датата на покупката		
Купувач	Име:		
	Тел.:	Пощ.код:	
	Адрес:		
Търговец			Адрес:
	Тел.:	Пощ.код:	



Този символ показва, че според местните закони и разпоредби вашият продукт трябва да бъде изхвърлян отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на своя живот, отнесете го в пункт за събиране на отпадъци, посочен от местните власти. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт по време на изхвърлянето ще помогне да се съхранят природните ресурси и да се гарантира, че рециклирането се извършва по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда.