



## REDRAGON PRATYUSA K570

### Кабелна, механична геймърска клавиатура – инструкции за употреба

#### Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви, че избрахте бранда REDRAGON да защитава Вашите права. За по-добро сервизно обслужване, молим да Обърнете внимание на гаранционните правила:

1. В срок от 24 месеца от датата на закупуване е гарантиран ремонтът по повод отказ, дължащ се на проблеми с електрическата верига. Повредите, причинени от човек, като разглобяване, удари с твърди предмети, потопяване във вода, свързване към неподходящ ток или напрежение, както и щети, причинени от природни бедствия, като пожар, наводнение или земетресение, не се покриват от гаранцията.
2. Частите, които са консумативи (като подложките на крачетата), и заменените резервни части не се покриват от гаранцията.

#### Поддръжка на операционни системи

Windows XP/ Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

#### Характеристики на продукта

Ергономичен дизайн

Брой на едновременно натиснатите клавиши (N-key rollover)

Двойна инжекция за здравина на капачетата на клавишите

Изцяло метален корпус

Високопроизводителни игрови превключватели

#### Режими на подсветката

FN + INS превключва 3 режима на подсветка: 1. Изпитание на Светлината, 2. Дишане, 3. Нормално включена.



FN + HOME превключва 3 режима на подсветка: 1. Графика на вълнички, 2. Преминаване без следа, 3. Крайбрежен

FN + PGUP превключва 3 режима на подсветка: 1. Ураган, 2. Акумулиращ, 3. Дигитално време

FN + DEL превключва 3 режима на подсветка: 1. Върви с потока, 2. Летящи облаци, Извиващи с пътеки

FN + END превключва 3 режима на подсветка: 1. Разцъфващи цветя, 2. Снежен зимен жасмин, 3. Бързо действие

FN + PGDN превключва 3 режима на подсветка: 1. И в двете посоки, 2. Преодоляване, 3. Бързи и яростни

## Функции на клавишите

FN + WIN – блокиране на Windows и на функциите на приложенията, повторете за разблокиране

FN + „^, v“ 4 нива на настройка на скоростта

FN + „←“ Настройка на посоката на ефекта на подсветката

FN + „→“ Настройка на цвета на подсветката, превключването на цветовете е циклично

FN + „↑“, „↓“ 4 нива на настройка на яркостта

FN + PRTSC Възстановяване на настройката по подразбиране като режим на поток

Инсталирайте софтуера от CD в комплекта или изтеглете софтуера от

[www.redragonzone.com](http://www.redragonzone.com) за запис на макроси и настройка на подсветката

## Мултимедийни клавиши

FN + F1 Мултимедийен плейър

FN + F2 Сила на звука -

FN + F3 Сила на звука +

FN + F4 Изкл. на звука

FN + F5 Стоп

FN + F6 Пред. парче



FN + F7	Възпр./Пауза
FN + F8	След. парче
FN + F9	Email
FN + F10	Начален екран
FN + F11	Калкулатор
FN + F12	Търсене

### Често задавани въпроси

1. Ако клавиатурата не реагира, моля, проверете дали USB конекторът на клавиатурата е правилно поставен в съответния USB порт на компютъра, или опитайте да го поставите в друг USB порт на компютъра.
2. Ако разлеее течност върху клавиатурата, моля, веднага изключете USB кабела от компютъра. Избършете течността и поставете клавиатурата на топло място (например под лампа), за да позволите клавиатурата да се изсуши по естествен начин, преди отново да я използвате.

Части	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластмасови части	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Метални части	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Компоненти на платката	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Кабел	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Забележка:

☐ - показва процента на токсични или вредни вещества в частите

Нашите продукти не съдържат токсични или вредни вещества. Те са щадящи за околната среда и могат да се рециклират.

Име на	Ден	Месец	Година
--------	-----	-------	--------



Стоката	Гаранцията е валидна в срок от 24 месеца от датата на покупката	
Купувач	Име:	
	Тел.:	Пощ.код:
	Адрес:	
Търговец	Адрес:	
	Тел.:	Пощ.код:



Този символ показва, че според местните закони и разпоредби вашият продукт трябва да бъде изхвърлян отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на своя живот, отнесете го в пункт за събиране на отпадъци, посочен от местните власти. Разделното събиране и рециклиране на вашия продукт по време на изхвърлянето ще помогне да се съхранят природните ресурси и да се гарантира, че рециклирането се извършва по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда.