REDRAGON

RAHU

Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

S.O. support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Product Feature

Ergonomic design
N-Keys rollover
Double injection for durable keycaps
High-performance gaming switches

Backlighting Modes

FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on
FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal
FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3.Digital Times
FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths
FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2.Snow winter jasmine 3.Swift action
FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2.Surmount 3. Fast and the furious

Keyboard function

1. FN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock.
2. FN+"+"/"-" 4 Level running speed adjustable
3. FN+"←"/"→" Adjust the backlight running direction
4. FN+"↑"/"↓" 4 Level brightness adjustable
5. FN+PRTSC: Keyboard Left and Right side backlit effects switching in turn as Go with the stream- Spectrum-7 colors breathing-Red-Orange-Yellow-Green-Cyan-Blue-Purple-OFF
6. FN+SPACE then press any desire key: Keyboard backlit in default RGB mode (Go with stream) will change into the single color backlit as the key color
7. Customized backlighting mode: Press FN+[~] get ready for set the colors on the key , Press FN+[~] again for light recording,3 indicators (Num, Cap, Scroll) twinkle in same time during recording, Press the desired key for colors setting(8 colors for option) , Press FN+[~] key to save and quit,3 indicators twinkle stop.
   For example, Set [T] key as BLUE color, FN+[~] →FN+[~] → Keep press the letter [T] key until key color turn to BLUE →Press FN+[~]to save and quit.
8. Fn+ESC then press F1 F3 F5: back to factory setting (Go with the stream)
   Install the software CD in packaging or download the software from www.redragonzone.com for Macro recording and backlight setting

Multi-media keys

FN+F1 Open the media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Pre-track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Open my computer
FN+F12 Calculator

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboardsUSB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com SO

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Recursos do produto

Design ergonômico
N de teclas rollover
Injeção dupla para teclas mais duráveis
Teclas para jogos de alto desempenho

Modos de iluminação de fundo

FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz⑤ 2. Respiração 3. Normalmente ligado
FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira
FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais
FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos
FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jasmim de inverno 3.Ação rápida
FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2.Vencedor 3. Velozes e furiosos

Funções do teclado

1. FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear.
2. FN+"+"/"-" 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis
3. FN+"←"/"→" Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo
4. FN+"↑"/"↓" 4 Nível de brilho ajustável

5. FN+PRTSC: Efeitos de iluminação de fundo do teclado nas laterais esquerda e direita, alternando entre o padrão e as 7 cores do espectro oscilante • Vermelho • Laranja • Amarelo • Verde • Ciano • Azul • Roxo • DESL
6. FN+ESPAÇO, depois pressione a tecla desejada: A cor da iluminação de fundo do teclado no modo RGB padrão será alterada para a iluminação de fundo de cor única, com a cor da tecla
7. Iluminação de fundo personalizada: Pressione FN+[~] prepare-se para definir as cores da tecla, Pressione FN+[~] novamente para gravar a iluminação, três indicadores [Num, Cap, Scroll] piscam ao mesmo tempo durante a gravação, Pressione a tecla desejada para definir as cores (8 cores à escolha) , Pressione FN+[~] para salvar e sair, os três indicadores deixarão de piscar,
   Por exemplo, Defina a tecla [T] com a cor AZUL, FN+[~] →FN+[~] → Mantenha a tecla [T] pressionada até que a cor passe para AZUL →Pressione FN+[~] para salvar e sair.
8. Fn+ESC, depois pressione F1 F3 F5: volta à configuração de fábrica (padrão)
   Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de www.redragonzone.com para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo

Teclas multimídia

FN+F1 Reprodutor de mídia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Reproduzir/pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Email
FN+F10 Principal
FN+F11 Abrir meu computador
FN+F12 Calculadora

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破損、水入れ、入力電流電圧不適切 と)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外となします。
2. 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

製品の特長

人間工学に基づくデザイン
Nキーロールオーバー
二重注入を採用した高耐久性のキーキャップ
高性能ゲーミング用スイッチ

バックライトモード

FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.グリージング 3.常時オン
FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.跡形もなく通過 3.波打ち際
FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム
FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に乗る 3.曲がり道
FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.咲き誇る花 2.冬のジャスミン 3.素早い行動
FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.激流

キーボード機能

1.FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除
2.FN+"+"/"-" 4段階に調整可能な速度

3.FN+"←"/"→"バックライト走方向の調整
4.FN+"↑"/"↓" 4段階に調整可能な輝度
5.FN+PRTSCキーボードの左右がストリーム効果にてバックライト照明を切り替えます・スペクトラム・7色ブリーリージング：赤・橙・黄・緑・青緑・青・紫・オフ
6.FN+SPACE 続いていずれかのキーを押す：キーボードのバックライトはデフォルトで（ストリーム効果）RGBモードに点灯し、キー色と同じ単一色のバックライトに変化します
7.カスタマイズ可能なバックライトモード：FN+[~]を押してキーの色を設定できます。FN+[~]を再度押すと照明を記録できます。記録中は3つのインジケータ[Num、Cap、Scroll]が同時に点滅します。所望のキーを押し、色を設定できます(8色から選べます)。FN+[~]キーを押すと保存して終了します。3つのインジケータの点滅が停止します。[T]キーを青色に設定する例です。FN+[~] →FN+[~] →[T]キーを、青色にキーが変化するまで押し続ける→FN+[~]を押し、保存して終了します。
8. Fn+ESC 続いて F1 F3 F5を押す：工場設定（ストリーム効果）へ戻ります
   パッケージ内のソフトウェアCDをインストールするか、www.redragonzone.comからソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行

マルチメディアキー

FN+F1 メディアプレーヤー
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前の曲

FN+F7 再生/一時停止
FN+F8 次の曲
FN+F9 メール
FN+F10 ホーム
FN+F11 コンピューターを開く
FN+F12 電卓

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキー ード・インターフェイスをコンピューターの 別の USB ポートに差し込むよう試すこと。
2. 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Характеристики изделия

Эргономичная конструкция
Число одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover)
Двойная инжекция для прочности клавишных колпачков
Высокопроизводительные игровые переключатели

Режимы подсветки

FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1, Испытанием светом ; 2, дыхание 3. Стандартно вкл.
FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф ; 2. Прохождение без следа 3. Прибрежный
FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время
FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Блуждающие тропинки
FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветущие цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие
FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и яростно

Функции кнопок

1. FN+WIN, блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки.
2. FN+"+"/"-" 4-уровневая настройка скорости
3. FN+"←"/"→" Настройка направления хода подсветки

4. FN+"↑"/"↓" 4-уровневая настройка яркости
5. FN+PRTSC: эффекты подсветки с левой и правой стороны клавиатуры переключаются поочередно согласно спектру семи оттенков плавно меняясь в следующей последовательности: красный-оранжевый-желтый-зеленый-голубой-синий-фиолетовый-ВЫКЛ.
6. FN+SPACE затем нажать любую требующуюся клавишу: подсветка клавиатуры в режиме RGB по умолчанию (Go with stream) сменится на одноцветную подсветку согласно нажатой клавише
7. Настраиваемый режим подсветки: Нажмите клавиши FN+[~], приготовьтесь задать цвета, Нажмите клавиши FN+[~] повторно для записи цветов, во время записи одновременно мигают 3 индикатора [Num, Cap, Scroll], Нажмите требуемую клавишу для задания цветов (доступно 8 цветов), Нажмите клавиши FN+[~] для сохранения и выхода, 3 индикатора перестают мигать.
   Например, Задайте клавишу [T] в качестве СИНЕГО цвета, FN+[~] →FN+[~] → Держите нажатой клавишу [T] до тех пор, пока не будет СИНИЙ →Нажмите FN+[~] для сохранения и выхода.
8. Fn+ESC затем нажмите F1 F3 F5: произойдет возврат на заводские настройки (Go with the stream)
   Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загруженного с веб-сайта www.redragonzone.com для записи макро-команд и настройки подсветки

Мультимедийные клавиши

FN+F1 Медиаплеер
FN+F2 Громк.-
FN+F3 Громк.+
FN+F4 Выкл. звук
FN+F5 Стоп
FN+F6 Пред. трек

FN+F7 Воспр./пауза
FN+F8 След. трек
FN+F9 Эл. почта
FN+F10 Главная
FN+F11 Компьютер
FN+F12 Калькулятор

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
O=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки. День Месяц Год	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
2. Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Produktmerkmal

Ergonomisches Design
N-Tasten-Rollover
Doppelinjektion für haltbare Tastenkappen
High-Performance-Gaming-Schalter

Hintergrundbeleuchtungsmodi

FN+INS, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung 3. Normal Ein
FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff 2. Übergabe ohne Spur 3. Küste
FN+PGUP, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Digitalzeiten
FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Pfade
FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Winterjasmin 3. Schnelle Aktion
FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege 2.Überwinden 3. Rasant

Tastaturfunktionen

1. FN+WIN, Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entsperren wiederholen
2. FN+"☼+" 4 einstellbare Schnelligkeitsstufen
3. FN+"←+" "→+" Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen

4. FN+"T+"↑ 4-stufige anpassbare Helligkeit
5. FN+PRTSC: Tastatur Links und Rechts seitliche Backlit-Effekte erneutes Umschalten als "Los" mit Stream-Spectrum-7 Farben Atmung-Rot-Orange-Gelb-Grün-Cyn-Blau-Violett-AUS
6. FN+LEERTASTE und dann beliebige Taste drücken: Tastatur-Backlit in RGB-Standardmodus (LOs mit Stream). Einzelfarbe-Backlicht wird als Tastenfarbe geändert.
7. Angepasste Hintergrundbeleuchtungsmodus: FN+[-] drücken, um die Farben für die Taste festzulegen, erneut FN+[-] drücken für die Lichtaufzeichnung. 3 Anzeigen [Num, Cap, Scroll] blinken während der Aufzeichnung, die gewünschte Taste für die Farbeinstellung drücken (optional 8 Farben), FN+[-] zum Speichern und Beenden drücken, 3 Anzeigen blinken nicht mehr.
   Zum Beispiel: [T] für BLAU, FN+[-] →FN+[-] → Taste [T] gedrückt halten, bis BLAU angezeigt wird, BLAU FN+[-] Speichern und Beenden.
8. FN+ESC und dann F1 F3 F5: drücken, zurück auf Werkseinstellung (Los mit Stream)
   Installieren Sie die Software von der beiliegenden CD oder laden Sie die Software hier herunter
   www.redragonzone.com für die Makroaufzeichnung und die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.

Multimedia-Tasten

FN+F1 Media Player
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Stumm schalten
FN+F5 Stopp
FN+F6 Vorlauf
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Nächster Titel

FN+F9 E-Mail
FN+F10 Start
FN+F11 Computer öffnen
FN+F12 Rechner

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.	
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Caractéristiques du produit

Conception ergonomique
N-key rollover (NKRO)
Double injection pour des capots de touche durables
Interrupteur haute performance pour le jeu

Modes de rétro-éclairage

L'interrupteur FN+INS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière 2. Respiration 3. Normal
L'interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ripple Graff 2. Passer sans laisser de traces 3. Littoral
L'interrupteur FN+PGUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Époque numérique
L'interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux
L'interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Floraison 2. Jasmin d'hiver 3. Action rapide
L'interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. Surmonter 3. Furieusement rapide

Fonction du clavier

1. FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP; répétez pour déverrouiller.
2. FN+"☼+" 4 niveaux réglables de vitesse
3. FN+"←+" "→+" règle la direction du rétro-éclairage

4. FN+"T+"↑ 4 niveaux de réglage de la luminosité
5. FN+Impr Écran : Effets de rétro éclairage des côtés gauche et droit du clavier en alternance, comme Go with the stream- Spectrum-7 couleurs<respirantes<rouge<orange<jaune<vert<cyan<bleu<violet>ARRÊT
6. FN+Espace puis appui sur n'importe quelle touche souhaitée : le clavier rétro-éclairé par défaut en mode RGB (Go with stream) se change en rétro éclairage à couleur unique (celle de la touche)
7. Mode de rétro-éclairage personnalisé : appuyez sur Fn+[-] pour être prêt à définir les couleurs de la touche, appuyez de nouveau sur Fn+[-] pour enregistrer l'éclairage, 3 voyants [Num, Maj, Defil] clignotent en même temps pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche souhaitée pour définir les couleurs (8 couleurs au choix), Appuyez sur Fn+[-] pour enregistrer et quitter, les 3 voyants cessent de clignoter.
   Par exemple, pour définir le BLEU pour la touche [T], Fn+[-] →Fn+[-] → Appuyez longuement sur la lettre [T] jusqu'à ce que la couleur passe au BLEU →Appuyez sur Fn+[-] pour enregistrer et quitter.
8. Fn+Echap puis appui dur F1 F3 F5 : retour aux paramètres d'usine (Go with the stream)
   Installez le logiciel contenu dans le CD ou téléchargez-le depuis :
   www.redragonzone.com Pour l'enregistrement de macro et le réglage des paramètres de rétro-éclairage

Touche multimédias

FN+F1 Lecteur Média
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Sourdine
FN+F5 Arrêt
FN+F6 Précédent
FN+F7 Lecture/Pause

FN+F8 Suivant
FN+F9 E-mail
FN+F10 Accueil
FN+F11 Ouvrir mon ordinateur
FN+F12 Calculatrice

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	Jour Mois Année La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.	
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Características del producto

Diseño ergonómico
Pulsación simultánea de varias teclas (N-Keys rollover)
Doble inyección para teclas resistentes
Conmutadores de juego de alto rendimiento

Modos de retroiluminación

FN+INS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal
FN+INICIO, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante 2. Pasar sin dejar huella 3. Costero
FN+AVPAG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumulación 3. Tiempos digitales
FN+SUPR, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por las nubes 3. Caminos sinuosos
FN+FIN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento 2. Jazmín de invierno 3. Alternar acción
FN+REPÁG, alterne entre 3 motos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A todo gas

Función del teclado

1. FN+WIN, bloquee la función Windows y APP; repetir para desbloquear.
2. FN+"☼+" 4 niveles de velocidad ajustables
3. FN+"←+" "→+" Ajuste la dirección de la retroiluminación

4. FN+"T+"↑ 4 niveles de brillo ajustables
5. FN+PRTSC: Los efectos de retroiluminación a izquierda y derecha del teclado cambian sucesivamente según lo habitual « Espectro » 7 colores de sincronización<Rojo<Naranja<Amarillo<Verde<Cian<Azul<Violeta>OFF
6. FN+SPACE después pulsar a continuación cualquier tecla deseada: La retroiluminación del teclado en modo RGB preconfigurado (según lo habitual) cambiará al modo de retroiluminado de un solo color como en las teclas
7. Modo de retroiluminación personalizado: Pulse FN+[-] y prepárese para ajustar los colores en la tecla, pulse FN+[-] de nuevo para grabación con luz y los 3 indicadores [Num, Cap, Scroll] destellarán al mismo tiempo durante una grabación. Presione la tecla deseada para el ajuste de colores (8 colores a elegir). Pulse FN+[-] para guardar y salir, los 3 indicadores dejarán de destellar.
   Por ejemplo, configure la tecla [T] como color AZUL, FN+[-] →FN+[-] → Siga pulsando la tecla [T] hasta que la tecla de colores cambie a AZUL → Pulse FN+[-] para guardar y salir.
8. FN+ESC después pulsar F1 F3 F5: retorno a la configuración de fábrica (según lo habitual)
   Instale el CD de software suministrado o descargue el software en
   www.redragonzone.com para configurar las teclas multimedia de grabación de

Macros y retroiluminación

FN+F1 Reproductor multimedia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Silenciar
FN+F5 Detener
FN+F6 Pista anterior
FN+F7 Reproducir/Pausar

FN+F8 Pista siguiente
FN+F9 Correo electrónico
FN+F10 Inicio
FN+F11 Abrir mi PC
FN+F12 Calculadora

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día Mes Año La garantía e válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulţumim că aţi ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile şi pentru servicii de clienţi mai bune, vă rugăm să reţineţi regulamentul garanţiei.

1. În termen de 18 luni de la data achiziţiei sunt garantate reparaţiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avariile cauzate de utilizator cum ar fi dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii şi avariile cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendille, inundaţiile sau cutremurele nu sunt incluse.
2. Înlocuirea părţilor consumabile (cum ar fi adezivul de pe talpă) şi a părţilor de rezervă nu sunt incluse în garanţia noastră.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Caracteristici produs

Design ergonomic
Comutare taste N
Injecţie dublă pentru taste rezistente
Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanţă

Moduri de retroiluminare

FN+INS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Calea luminii ; 2. Respiraţie 3. Normal, activat
FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat 2. Trecere fără de urmă 3. Coastă
FN+PGUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Uragan 2. Acumulare 3. Timpuri digitale
FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val 2. Zbor printre nori 3. Căi întortocheate
FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deschid 2. Iasomie ca zăpada 3. Acţiune rapidă
FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri 2. Victorie 3. Rapid şi furios

Funcţii tastatură

1. FN+WIN, blochează funcţionarea Windows şi a aplicaţiei, repetaţi pentru a debloca.
2. FN+"☼+" viteză de funcţionare reglabilă pe 4 niveluri
3. FN+"←+" "→+" reglaţi direcţia retroiluminării

4. FN+"T+"↑ luminozitate reglabilă pe 4 niveluri
5. FN+PRTSC: Efectele de iluminare de fundal de pe părţile din stânga şi din dreapta ale tastaturii se schimbă pe rând în Purtat de val - Spectru - Pulsare în 7 culori - Roşu - Portocaliu - Galben - Verde - Cyan - Albastru - Mov - DEZACTIVAT
6. FN+SPAŢIU apoi apăsaţi orice tastă doriţi: Iluminarea de fundal a tastaturii în modul RGB implicit (Purtat de val) se va schimba în iluminare de fundal cu o singură culoare dreptă culoare a tastelor
7. Mod iluminare de fundal personalizat: Apăsaţi FN+[-], pregătiţi-vă să setaţi culorile pe tastă, apăsaţi FN+[-] din nou pentru înregistrarea iluminării, 3 indicatori [Num, Cap, Scroll] vor scăpăi în acelaşi timp în timpul înregistrării, apăsaţi tasta dorită pentru setarea culorilor (8 opţiuni de culori), Apăsaţi tasta FN+[-] pentru a salva şi a ieşi, iar scăpirea indicatorilor se va opri.
   De exemplu, setaţi culoarea ALBASTRU pentru tasta [T], FN+[-] →FN+[-] → Menţineţi tasta [T] apăsată până când aceasta se face ALBASTRA →Apăsaţi FN+[-] pentru a salva şi a ieşi,
8. Fn+ESC apoi apăsaţi F1 F3 F5: Înapoi la setările din fabrică (Purtat de val)
   Instalaţi CD-ul cu software-ul din pachet sau descărcaţi software-ul de pe
   www.redragonzone.com pentru înregistrare macro şi setări ale retroiluminării

Taste multimedia

FN+F1 Player media
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Fără sunet
FN+F5 Oprire
FN+F6 Piesa anterioară
FN+F7 Redare/pauză

FN+F8 Piesa următoare
FN+F9 E-mail
FN+F10 Acasă
FN+F11 Deschidere Computerul meu
FN+F12 Calculator

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificaţi dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercaţi un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsaţi lichid pe tastatură, scoateţi cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ştergeţi lichidul şi puneţi tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanţelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conţin substanţe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător şi pot fi reciclate.

Numele produsului	Zi Lună An Garanţia este valabilă 18 luni de la data achiziţionării.	
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poştal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poştal:

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi.
2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Caratteristiche del prodotto

Design ergonomico
N-Key Rollover
Stampaggio a doppia iniezione per maggiore durata
Switch per gaming ad alte prestazioni

Modalità di retroiluminazione

FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Lampeggiante 3. Normalmente accesa
FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Graffito ondulato 2. Passa senza traccia 3. Costiero
FN+PGUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumulazione 3. Era digitale
FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente 2. Volo di nuvole 3. Percorsi tortuosi
FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Boccioli in fiore 2. Inverno bianco Gelsomino d'inverno 3. Mossa veloce
FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso 2. Trionfo 3. Fast and furious

Funzionamento della tastiera

1. FN+WIN, blocca le finestre e la funzione APP. Ripeti per sbloccare.
2. FN+"☼+" 4 velocità del livello regolabili

3. FN+"←+" "→+" regola la direzione di movimento della retroilluminazione
4. FN+"T+"↑ luminosità regolabile su 4 livelli
5. FN+PRTSC: effetti di retroilluminazione laterale, sinistra e destra, che cambiano a turno, vai col flusso → Spettro -7 colori interattivi →Rosso → Arancione → Giallo → Verde → Ciano → Blu → Viola OFF
6. FN+SPACE quindi premere il tasto desiderato: tastiera retroilluminata in modalità RGB predefinita (va col flusso) cambiano in retroilluminazione a colore singolo come colore chiave
7. Modalità di retroilluminazione personalizzata: Premere FN+[-] per predisporre l'impostazione dei colori sul tasto, Premere FN+[-] nuovamente per la registrazione delle luci,3 spie [Num, Cap, Scroll] lampeggiano contemporaneamente in fase di registrazione, Premere il tasto desiderato per le impostazioni di colore (8 colori per opzione) , Premere il tasto FN+[-] per salvare e uscire, le 3 spie smettono di lampeggiare.
   Ad esempio, impostare il tasto [T] come colore BLU, FN+[-] →FN+[-] → Tenere premuto il tasto lettera [T] fino a che il colore non diventa BLU →Premere FN+[-] per salvare e uscire.
8. Fn+ESC quindi premere F1 F3 F5: si torna alle impostazioni di fabbrica (vai col flusso)
   Il CD del software è accluso nel pacchetto o può essere scaricato in
   www.redragonzone.com per la registrazione delle macro e l'impostazione della retroilluminazione

Tasti multimediali

FN+F1 Lettore multimediale
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Disattiva audio
FN+F5 Arresta
FN+F6 Traccia precedente
FN+F7 Play/pausa

FN+F8 Traccia successiva
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Apri il mio computer
FN+F12 Calcolatrice

Domande Più Frequenti – FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto	Giorno Mese Anno La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.	
Cliente	Nome:	
	Tel:	C.A.P.:
	Indirizzo:	
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:
	Tel:	C.A.P.:

REDRAGON
RAHU
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions