REDRAGON

PERDITION

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button)
5. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
6. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).

SIDE

7. Side button 1
8. Side button 2
9. Side button 3
10. Side button 4
11. Side button 5
12. Side button 6
13. Side button 7
14. Side button 8
15. Side button 9
16. Side button 10
17. Side button 11
18. Side button 12
19. User Mode button
(used to switch between the five user modes)



Lighting Instructions

1. User mode indicator light: Located below the scroll wheel key.
   Red — User mode 1
   Blue — User mode 2
   Green — User mode 3
   Purple — User mode 4
   Yellow — User mode 5
2. DPI indicator light: The color of the scroll wheel light shows the DPI value as below:
   Red — Gear 1 (1000 DPI)
   Blue — Gear 2 (2000 DPI)
   Green — Gear 3 (4000 DPI)
   Purple — Gear 4 (8000 DPI)
   Yellow — Gear 5 (12000 DPI)

Software Instructions

User can set the following items through the software after downloading and installing it.

1. The DPI of the mouse from 100 to 24000 DPI.
2. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
3. Backlight effect: Full lighted/Breathing/Flash, LEDs are locate on left side of mouse and below the logo.
4. Customize 18 mouse buttons.
5. Adjust polling rate 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
6. Set five different user modes and switch between them with the user mode button.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

OS supporte

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Rodinha (clicado como o botão do meio do mouse).
4. Botão de disparo rápido (corresponde, por padrão, a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse)
5. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
6. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).

Teclas laterais

7. Botão lateral 1
8. Botão lateral 2
9. Botão lateral 3
10. Botão lateral 4
11. Botão lateral 5
12. Botão lateral 6
13. Botão lateral 7
14. Botão lateral 8
15. Botão lateral 9
16. Botão lateral 10
17. Botão lateral 11
18. Botão lateral 12
19. Botão do modo do usuário
(usado para alternar entre os cinco modos de usuário)



Instruções das teclas

1. Indicador luminoso do modo de usuário: Localizado abaixo da tecla da rodinha.
   Vermelho — Modo de usuário 1
   Azul — Modo de usuário 2
   Verde — Modo de usuário 3
   Roxo — Modo de usuário 4
   Amarelo — Modo de usuário 5
2. Indicador luminoso de DPI: A cor da iluminação da rodinha informa o valor do DPI, conforme abaixo:
   Vermelho — opção 1 (1000 DPI)
   Azul — opção 2 (2000 DPI)
   Verde — opção 3 (4000 DPI)
   Roxo — opção 4 (8000 DPI)
   Amarelo — opção 5 (12000 DPI)

Instruções do software

O usuário pode definir os seguinte itens por meio de software, após baixar e instalar.

1. Ajustar o DPI do mouse de 100 até 24000 DPI
2. Função do pressionar constante: Define o número de cliques e a duração do intervalo.
3. Efeito de iluminação de fundo: Os LEDs de iluminação total/variável/piscante encontram-se no lado esquerdo do mouse, abaixo do logotipo.
4. Personalizar os 18 botões do mouse.
5. Ajuste da velocidade de leitura 125 HZ/250 HZ/500 HZ/1000 HZ.
6. Define cinco modos de usuário diferentes e alterna entre eles com o botão de modo de usuário.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Warranty is valid within 18 months from the purchase date. Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

JP

尊敬するユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間は次の通りです：

1. 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破損、水入れ、入力電流電圧不適切 と、自然災害（例えば、火災、水災、地震、鼠害などに伴う損害は、保証範囲以外とします。
2. 消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。
3. 本保証書の各項目に実際通り記入してください。有効になるために、ディーラーのシールを捺印する必要があります。
4. 本保証書を紛失した場合、補いません。適切に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8

ボタン説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができる。
4. 高速発射ボタン(左マウスボタンを1回押すと、3回素早くクリックしたと捉えられます)
5. DPI+ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を向上する。
6. DPI-ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を低減する。

フロントボタン

7. サイドキー1
8. サイドキー2
9. サイドキー3
10. サイドキー4
11. サイドキー5
12. サイドキー6
13. サイドキー7
14. サイドキー8
15. サイドキー9
16. サイドキー10
17. サイドキー11
18. サイドキー12
19. ユーザーモードボタン
（5つのユーザーモードの切り替えに使用）



ライト説明

1. ユーザーモードインジケータライト：スクロールホイールキーの下に配置されています。
   赤 — ユーザーモード1
   青 — ユーザーモード2
   緑 — ユーザーモード3
   紫 — ユーザーモード4
   黄 — ユーザーモード5
2. DPIインジケータライト：スクロールホイールライトの色に応じては以下のDPI値が示されます：
   赤 — ギア1 (1000DPI)
   青 — ギア2 (2000DPI)
   緑 — ギア3 (4000DPI)
   紫 — ギア4 (8000 DPI)
   黄 — ギア5 (12000 DPI)

ソフトウェアの操作指示

ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、次の項目を設定できます。

1. マウスのDPIを100～24000DPIの範囲で切替。
2. 連続キーストローク機能：クリック数と遅延時間を設定。
3. バックライト効果：フル照明/ブリージング/点滅。LEDはマウスの左側、ロゴの下に配置されています。
4. 18個のマウスボタンをカスタマイズ。
5. ポーリングレートは125HZ/250HZ/500HZ/1000HZに調整できます。
6. ユーザーモードを5種類設定でき、ユーザーモードボタンを使用して切り替えられます。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがぎくしゃしたり、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

REDRAGON QUALITY ASSURED

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрывается гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.
3. Заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен с печатью продавца.
4. В случае утраты гарантийный талон не подлежит восстановлению. Храните его в безопасном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
4. Кнопка беглого огня (по умолчанию три частых клика левой кнопкой мыши)
5. DPI+ кнопка (по умолчанию ускоряет перемещение курсора).
6. DPI- кнопка (по умолчанию замедляет перемещение курсора).

Боковые клавиши

7. Боковой клавише 1
8. Боковой клавише 2
9. Боковой клавише 3
10. Боковой клавише 4
11. Боковой клавише 5
12. Боковой клавише 6
13. Боковой клавише 7
14. Боковой клавише 8
15. Боковой клавише 9
16. Боковой клавише 10
17. Боковой клавише 11
18. Боковой клавише 12
19. Кнопка пользовательского режима (используется для переключения между пятью пользовательскими режимами)



Индикатор режима подсветки

1. Индикатор пользовательского режима: Находится под кнопкой колеса прокрутки.
   Красный — Пользовательский режим 1
   Синий — Пользовательский режим 2
   Зеленый — Пользовательский режим 3
   Фиолетовый — Пользовательский режим 4
   Желтый — Пользовательский режим 5
2. Индикатор DPI: Цвет индикатора под колесом прокрутки показывает значение DPI следующим образом:
   Красный — Настройка 1 (1000DPI)
   Синий — Настройка 2 (2000DPI)
   Зеленый — Настройка 3(4000DPI)
   Фиолетовый — Настройка 4 (8000DPI)
   Желтый — Настройка 5 (12000 DPI)

Инструкция по использованию программного обеспечения

После загрузки и установки программное обеспечение позволяет задать следующие параметры.

1. Настройка значения DPI мыши от 100 до 24000 DPI
2. Непрерывное функционирование нажатия клавиш: Задание числа кликов и времени задержки.
3. Эффект подсветки: Полная подсветка / Дыхание / Вспышка, светодиоды располагаются в левой части мыши и под логотипом.
4. Настройка 18 кнопок мыши.
5. Настройка частоты опроса 125 Гц / 250 Гц / 500 Гц / 1000 Гц.
6. Настройка пяти отдельных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой пользовательского режима.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
O=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки. День Месяц Год	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. Verschleißteile (z. B. Fußstücke) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedeckt.
2. Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig.
4. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn daraufgeklickt wird).
4. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste)
5. Taste DPI+ (Standarfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit).
6. Taste DPI- (Standarfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit).

Seitentasten

7. Seitentaste 1
8. Seitentaste 2
9. Seitentaste 3
10. Seitentaste 4
11. Seitentaste 5
12. Seitentaste 6
13. Seitentaste 7
14. Seitentaste 8
15. Seitentaste 9
16. Seitentaste 10
17. Seitentaste 11
18. Seitentaste 12
19. Benutzermodus-Taste
(Umschaltung zwischen den fünf Benutzermodi)



Einführung in die Beleuchtung

1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet.
   Rot — Benutzermodus 1
   Blau — Benutzermodus 2
   Grün — Benutzermodus 3
   Lila — Benutzermodus 4
   Gelb — Benutzermodus 5
2. DPI-Meldeleuchte: Die Farbe der Scrollrad-Leuchte zeigt den DPI-Wert folgendermaßen:
   Rot — 1 (1.000 DPI)
   Blau — 2 (2.000 DPI)
   Grün — 3 (4.000 DPI)
   Lila — 4 (8,000 DPI)
   Gelb — 5 (12,000 DPI)

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI von 100 bis 24000 DPI.
2. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
3. Hintergrundbeleuchtungseffekt: Volle Beleuchtung/Breathing/Blitz, die LEDs sind links an der Maus und unter dem Logo angeordnet.
4. 18 Maustasten anpassen.
5. Abrufrate anpassen: 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
6. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Benutzermodus-Taste.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum. Tag Monat Jahr	
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie, la carte de garantie est valide avec le tampon du fournisseur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas fournie à nouveau si elle est perdue, veuillez la garder dans un endroit sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Descri?tion des Boutons

1. Bouton souris gauche
2. Bouton souris droit
3. Roulette (clic comme bouton du milieu)
4. Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris)
5. Bouton DPI+ (augmente la vitesse du curseur par défaut).
6. Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut.

Touches Latérales

7. Touche Latérale 1
8. Touche Latérale 2
9. Touche Latérale 3
10. Touche Latérale 4
11. Touche Latérale 5
12. Touche Latérale 6
13. Touche Latérale 7
14. Touche Latérale 8
15. Touche Latérale 9
16. Touche Latérale 10
17. Touche Latérale 11
18. Touche Latérale 12
19. Bouton de mode utilisateur
(permet de commuter parmi les cinq modes utilisateur)



Introduction des Voyants

1. Voyant indicateur du mode utilisateur : situé sous la roulette de défilement.
   Rouge — Mode utilisateur 1
   Bleu — Mode utilisateur 2
   Vert — Mode utilisateur 3
   Violet — Mode utilisateur 4
   Jaune — Mode utilisateur 5
2. Voyant indicateur des PPP : La couleur de la roulette de défilement indique la valeur des PPP comme suit :
   Rouge — Niveau 1 (1000DPI)
   Bleu — Niveau 2 (2000DPI)
   Vert — Niveau 3 (4000DPI)
   Violet — Niveau 4 (8000DPI)
   Jaune — Niveau 5 (12000 DPI)

Instructions concernant le logiciel

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur peut définir les éléments suivants :

1. Réglage des PPP de la souris de 100 à 24 000 PPP.
2. Fonction de frappe continue : définition du nombre de clics et du temps de retard.
3. Effet de rétro-éclairage : Pleins feux / Respiration/ Éclair ; les LED sont situées sur le côté gauche de la souris, sous le logo.
4. Personnalisation des 18 boutons de la souris.
5. Régler le taux d'interrogation à 125, 250, 500 ou 1000 Hz.
6. Définissez cinq modes utilisateur différents, et commutez entre eux à l'aide du bouton de mode utilisateur.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat. Jour Mois Année	
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.
3. Por favor, complete la tarjeta de la garantía y ésta será válida con la estampa del vendedor.
4. Esta tarjeta de garantía no se reemitirá una vez que se pierda, por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Instrucciones de teclas

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Botón de disparo rápido (predeterminado a tres clics rápidos del botón izquierdo del ratón)
5. Botón DPI+ (presionado para aumentar la velocidad del cursor).
6. Botón DPI (presionado para disminuir la velocidad del curso .

Teclas laterales

7. Tecla lateral 1
8. Tecla lateral 2
9. Tecla lateral 3
10. Tecla lateral 4
11. Tecla lateral 5
12. Tecla lateral 6
13. Tecla lateral 7
14. Tecla lateral 8
15. Tecla lateral 9
16. Tecla lateral 10
17. Tecla lateral 11
18. Tecla lateral 12
19. Botón del modo de usuario
(utilizado para cambiar entre los cinco modos de usuario)

Introducción a la luz

1. Luz indicadora del modo de usuario: situado debajo de la rueda de desplazamiento.
   Rojo — Modo usuario 1
   Azul — Modo usuario 2
   Verde — Modo usuario 3
   Violeta — Modo usuario 4
   Amarillo — Modo usuario 5
2. Luz indicadora de PPP: el color de la rueda de desplazamiento muestra el valor de PPP como sigue:
   Rojo — Cambio 1 (1000DPI)
   Azul — Cambio 2 (2000DPI)
   Verde — Cambio 3 (4000DPI)
   Violeta — Cambio 4 (8000DPI)
   Amarillo— Cambio 5 (12000DPI)

Instrucciones del Software

El usuario puede definir los siguientes elementos mediante el software después de descargarlo e instalarlo.

1. Los PPP del ratón de 100 a 24000 PPP.
2. Función de pulsación continua: ajusta el número de clics y el tiempo de demora.
3. Efecto de retroiluminación: los LED de iluminación total/intermitente/destello están ubicados al lado izquierdo del ratón y debajo del logotipo.
4. Personalizar 18 botones del ratón.
5. Ajustar la frecuencia de sondeo de 125Hz/250Hz/500Hz y 1000 Hz.
6. Ajustar los cinco modos de usuario diferentes e intercambiar entre ellos con el botón de modo de usuario.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrían afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

REDRAGON QUALITY ASSURED

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra. Día Mes Año	
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avariile cauzate de utilizator cum ar fi dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avariile cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendiile, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.
2. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adezivul de pe talpă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Vă rugăm să completați certificatul de garanție. Certificatul de garanție este valabil doar cu ștampila vânzătorului.
4. Certificatul de garanție nu va fi emis din nou în cazul pierderii. Vă rugăm să îl păstrați într-un loc sigur.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8

Instrucțiuni pentru butoane

1. Buton mouse stânga.
2. Buton mouse dreapta.
3. Roțiță mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Buton de foc rapid (implicit, trei clicuri rapide ale butonului din stânga al mouse-ului)
5. Buton DPI+ (Implicit pentru a crește viteza cursorului).
6. Buton DPI- (Implicit pentru a descrește vit

Butoeane lateral

7. Buton lateral 1
8. Buton lateral 2
9. Buton lateral 3
10. Buton lateral 4
11. Buton lateral 5
12. Buton lateral 6
13. Buton lateral 7
14. Buton lateral 8
15. Buton lateral 9
16. Buton lateral 10
17. Buton lateral 11
18. Buton lateral 12
19. Butón del modo de usuario (utilizado para cambiar entre los cinco modos de usuario)

Instrucțiuni pentru iluminare

1. Indicator luminos mod utilizator: sub tasta roți de derulare.
   Roșu — Mod utilizator 1
   Albastru — Mod utilizator 2
   Verde — Mod utilizator 3
   Mov — Mod utilizator 4
   Galben — Mod utilizator 5
2. Indicator luminos DPI: culoarea luminii roți de derulare arată valoarea DPI, ca mai jos:
   Roșu — Treapta 1 (1.000 DPI)
   Albastru — Treapta 2 (2.000 DPI)
   Verde — Treapta 3 (4.000 DPI)
   Mov — Treapta 4 (8000 DPI)
   Galben — Treapta 5 (12000 DPI)

Instrucțiuni software

Utilizatorul poate seta următoarele elemente prin intermediul software-ului după descărcare și instalare.

1. Valoarea DPI a mouse-ului de la 100 la 24000 DPI.
2. Funcție de tastare continuă: stabilă numărul de clicuri și timpul de întârziere.
3. Efect retroiluminare: Luminat complet/Respirație/Intermitent, LED-urile se află