

## Безжична мишка



## Ръководство на потребителя

Благодарим ви, че избрахте тази безжична офис мишка. Моля, прочетете ръководството на потребителя внимателно, преди да започнете да я използвате.

### Съдържание:

- Безжична офис мишка 1 бр.
- Ръководство на потребителя 1 бр.
- USB нано приемник 1 бр.
- Туре-С приемник (опционален) 1 бр.
- 1 м Туре-С заряден кабел 1 бр.

### Функции на бутоните

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Ляв, с щракване  | 2. Скрол колело                       |
| 3. Десен, с щракване  | 4. Туре-С приемник (опционален)       |
| 5. USB нано приемник  | 6. Индикатор за зареждане             |
| 7. Превключвател Вкл./Изкл.   | 8. 2,4G индикатор (слаба батерия/DPI) |
| 9. Bluetooth индикатор (слаба батерия/DPI/код)                          |                                       |
| 10. Bluetooth/ 2,4G превключващ бутон / бутон за сдвояване по Bluetooth |                                       |

### Характеристики:

- Дизайн с тихо щракване
- Лека и портативна
- Два режима - 2,4G и Bluetooth
- Вградена акумулаторна батерия 500 mAh

### Превключване между 2,4G и Bluetooth

Натиснете ключето за режима отдолу на мишката, за да превключите режимите между 2,4G и BT 4.0. Когато превключите на 2,4G режим, индикаторът на 2,4G ще мигне два пъти; когато превключите на BT режим, BT индикаторът ще мигне два пъти.

### Начин на свързване по 2,4G

Плъзнете ключето за захранване на ON (Вкл.), след това работете. Ако мишката не реагира, направете следното: Натиснете левия и десния бутон едновременно, след което отворете ключето за захранване, отпуснете бутоните след 3 секунди – мишката ще възстанови кода на връзката автоматично.

### **Начин на свързване по Bluetooth**

Превключете към режим Bluetooth и натиснете бутона за включване за 3 секунди; Bluetooth индикаторът ще продължи да мига. Изберете “Bluetooth 4.0 Mouse” в устройството. След успешно сдвояване, можете да използвате мишката нормално.

### **Технически спецификации**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| DPI                            | 800/1200 (по подразбиране)/1600/2400/4000 |
| Честота на сканиране           | 125 Hz                                    |
| Работно напрежение             | 5 V                                       |
| Работен ток                    | ≤ 500 mA                                  |
| Поддържани операционни системи | Windows 7 / 8 / 10/ Mac OS                |

### **Забележки**

- Зареждане: Свържете мишката с Type-C кабел за зареждане по USB порта за зареждане. При зареждане, индикаторът светва в червено, след пълно зареждане индикаторът угасва.
- Индикаторът за зареждане светва в червено и мига, когато батерията е изтощена.
- Натиснете скрол-колелцето и десния бутон едновременно за 3 сек., за да превключите разрешаващата способност (DPI) между стойностите 800/1200/1600/2400/4000, индикаторът светва съответно веднъж, два, три, четири или пет пъти.

### **Съвети за отстраняване на проблеми**

- Проверете приемника дали е свързан към USB порта
- Проверете ключето за Вкл./Изкл. дали е в положение ON (Вкл.)
- Проверете ефективното разстояние между мишката и приемника, и ако е нужно, скъсете разстоянието.
- Направете повторно връзката между мишката и приемника.