

Безжична мишка

С няколко режима на работа

Ръководство на потребителя



Благодарим ви, че избрахте тази безжична офис мишка. Моля, прочетете ръководството на потребителя внимателно, преди да започнете да я използвате.

Съдържание:

- Безжична офис мишка 1 бр.
- Ръководство на потребителя 1 бр.
- USB нано приемник 1 бр.
- AA батерия (опционална) 1 бр.
- Свалящо се текстилно покритие 1 бр.

Функции на бутоните

1. Ляв, с щракване	7. Индикатор
2. Скрол колело	8. Ключ за режимите
3. Десен, с щракване	9. Ключ Вкл./Изкл.
4. DPI превключвател цикличен	10. AA батерия
5. Напред	11. USB нано приемник
6. Назад	

Характеристики:

- Няколко режима на свързване: 2,4G + BT3.0 + BT5.0
- Налична в няколко цвята
- Свалящо се текстилно покритие

Инсталация

2,4G режим:

Поставете батерия в мишката. Превключете на 2,4G режим и натиснете левия, средния и десния бутони едновременно за 3 секунди. Индикаторът ще започне да мига бързо в синьо. След това поставете USB нано приемника в USB порта и поддържайте мишката и нано приемника на разстояние не повече от 10 см. Тогава връзката ще се създаде автоматично.

BT3.0 / BT5.0 режим:

Индикаторът ще мига продължително в зелено и ще влезе в режим Bluetooth, когато натиснете ключето за режима повече от 3 секунди в BT режим. Направете връзката и изберете BT3.0 или BT5.0 режим в зависимост от поддържания Bluetooth стандарт на устройството.

Ако искате да смените устройството, можете да натиснете ключето за режима отново и да повторите горните действия; текущото устройство ще бъде изключено от връзка автоматично.

Индикаторът ще светне съответно веднъж, два или три пъти при смяна на DPI.

Технически спецификации

DPI	1000/1600 (по подразбиране)/ 2400
Честота на сканиране	250 Hz
Работно напрежение	1,5 V
Работен ток	≤ 15 mA
Поддържани операционни системи	Windows 8 / 10/ Mac OS

Свързване на приемника

Поставете батерия в мишката. Поставете нано приемника в USB порт на вашия компютър, натиснете бутона ON (Вкл.) отдолу на мишката и приемникът ще детектира мишката автоматично – работете.

Изграждане отново на връзката между мишката и приемника

Ако мишката не може да работи нормално, можете да опитате повторно да направите връзката между мишката и приемника, следвайки стъпките:

1. Извадете нано приемника от компютъра и го поставете отново. Той ще открие мишката след около 15 секунди.
2. Дръжте мишката включена (ON) и с батерия в правилната посока.
3. Дръжте мишката на разстояние до 10 см от приемника.
4. Натиснете едновременно левия бутон, средния бутон (скрол-колелото) и десния бутон за 1-3 секунди, след това ги отпуснете. Връзката ще се създаде след около 10 секунди.
5. Ако след 10 секунди не може да се създаде връзката, моля, повторете горните стъпки.

Съвети за отстраняване на проблеми

- Проверете приемника дали е свързан към USB порта
- Проверете ключето за Вкл./Изкл. дали е в положение ON (Вкл.)
- Проверете ефективното разстояние между мишката и приемника, и ако е нужно, скъсете разстоянието.
- Направете повторно връзката между мишката и приемника.