

## Безжична мишка

### M618G DB

## Ръководство на потребителя



Благодарим ви, че избрахте тази безжична офис мишка. Моля, прочетете ръководството на потребителя внимателно, преди да започнете да я използвате.

### Съдържание:

- Безжична офис мишка с акумулаторна батерия 1 бр.
- Ръководство на потребителя 1 бр.
- USB нано приемник 1 бр.
- 1,4 м Type-C кабел 1 бр.

### Функции на бутоните:

Ляв бутон	Десен бутон
Напред	Скрол колело
Назад	DPI превключвател
Бутон за превключване на режимите	Ключ Вкл./Изкл.
USB приемник	
	Индикатор – зареждане / DPI / изтощена батерия / сдвояване

### Характеристики:

- Ергономична вертикална форма
- За работа в дома и офиса.
- 500 mAh вградена акумулаторна батерия

### Свързване

Натиснете бутона за превключване на режимите на работа в едно от двете положения – 2.4G или BT (Bluetooth).

Когато е включен на 2.4G, индикаторът започва да свети в зелено и мигва два пъти.

Когато е включен на BT, индикаторът започва да свети в синьо и мигва два пъти.

### Режим 2.4G:

Поставете ключето за включване на Вкл. (ON), след това можете да работите.

Ако мишката не реагира, направете следното:

Натиснете едновременно левия и десния бутон, след което поставете ключето на ВКЛ. Отпуснете бутоните след 3 секунди – мишката ще направи връзката автоматично. Ако връзката е неуспешна, повторете стъпките.

### Режим Bluetooth:

Натиснете бутона за превключване на режимите на работа за 3 секунди. Индикаторът ще започне да мига в синьо. Открийте “Bluetooth4.0 Mouse” в устройствата на компютъра и свържете мишката.

## Технически спецификации

DPI	800/1200/1600/2400/4000
Честота на сканиране	125 Hz
Работно напрежение	5 V
Работен ток	≤ 500 mA
Поддържани операционни системи	Windows 8 / 10/ Mac OS

## Забележки

- Зареждане: Свържете мишката с Type-C кабел за зареждане по USB порта за зареждане. При зареждане, индикаторът светва в червено, след пълно зареждане индикаторът угасва.
- Индикаторът за зареждане светва в червено и мига, когато батерията е изтощена.
- Натиснете DPI бутона, за да превключите разрешаващата способност (DPI) между стойностите 800/1200/1600/2400/4000, индикаторът светва съответно веднъж, два, три, четири или пет пъти.

## Съвети за отстраняване на проблеми

- Проверете приемника дали е свързан към USB порта
- Проверете ключето за Вкл./Изкл. дали е в положение ON (Вкл.)
- Проверете ефективното разстояние между мишката и приемника, и ако е нужно, скъсете разстоянието.
- Направете повторно връзката между мишката и приемника.