

DELUX

PRO-GAMING
MOUSE

M700



PRO-GAMING MOUSE

Thank you for choosing our gaming mouse. Please read the user manual carefully before and when you use this product.


Package content



Compatibility

Compatible with Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS (Only basic function, no software available)

Keys Function



- ① Forward
- ② Backward
- ③ Left button
- ④ Right button
- ⑤ Scroll wheel
- ⑥ DPI +
- ⑦ DPI -

Specification

Mouse size	128,2*67*38,7mm
DPI	800-1200(Default)-2400-4800-6400-7200
Working Voltage	5V
Working Current	≤100mA
L R Key Switch	HuanYu 10 million
Cable	1.8M nickel plating braided cable
Foot pad material	Teflon
Weight	67g±3g(cable weight not included)

1.

1.Lighting effect switch mode, press DPI key +advance/backward key at the same time to switch the lighting effect: ambient-Flicker- water -enraptured-mute-DPI Breathing-constantly-flow water-comet tail -Neon.Also can adjusting lighting effect by driven software.

2.DPI:

- Yellow ----- 800 DPI
- Blue ----- 1200 DPI
- Purple ----- 2400 DPI
- Green ----- 4800 DPI
- Red ----- 6400 DPI
- Light Blue -- 7200 DPI

Adjusting DPI by the software can get below gears: 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800-200-2400-3200-4000-4800-5600-6400-7200.

3.Mode:from Office to Gaming model: Press middle and right key for 3S to change model. Re-connecting mouse can recover office mode.

4.Driven with pressure gun function

Mouse Usage

Connect the mouse with your computer by USB port,it can work normally after detecting finished.

Driver setting

1. Installation

Download the driver from <http://www.deluxworld.com/en/service/download/>, install the driver. Note: Please make sure this mouse is already connected to computer when setting the functions in the driver.

After installed the driver, you can proceed basic setting, marco setting, advanced setting, lighting setting.

2. Settings

Open driver setting interface(mouse must be connected, otherwise driver software unable to be opened), proceeding basic setting, marco setting, advanced setting, lighting setting, interface top are menu.

2.

A、 Basic setting

Click "basic Settings" to customize the mouse button self- setting, 4 groups of mode configuration can be self-setting, can set fire key, multimedia key, shortcut key, pressure gun key etc.other functions. After finished setting, click "apply", then complete whole setting. At the same time, press the middle and right button for 3s, can switch mode between office and gaming



B、 Marco setting

Click "macro setting", enter the macro settings interface, right-click on "macro list" to create a new macro group and macro, then click "record". During the recording process, you can enter the required keys on the keyboard, and then click "stop".Click "pressure gun for jedi survival" on the right side, select the gun name from the drop-down menu, can set parameters. Operation instructions after entering Marco edition interface: select the key you want to set, click "macro definition" in the drop-down menu, select the macro name, click "apply", then setting successfully

3.



C、 Advanced setting

Click "advanced setting", can set pointer precision, wheel speed, fire speed, DPI gear, DPI value setting



4.

D、 Lighting setting

Click "LED Setting" to mouse lighting effect setting, on the drop-down menu, choosing different lighting effect mode, can adjust frequency, brightness, color, direction, makes the mouse show different lighting effect.



5.



DELUX

Ръководство на потребителя

M700



Pro-Gaming Mouse

Благодарим ви, че избрахте тази геймърска, кабелна мишка. Моля, прочетете ръководството на потребителя внимателно, преди да започнете да я използвате.

Съдържание на пакета:



1x мишка




1x Ръководство

Съвместимост с ОС:

Съвместима с ОС: Win 7/8/10, MacOS - само основни функции. Не е наличен софтуер.

Функции на клавишите:

- | | |
|---------------|---------------|
| ① Напред | ⑤ Скролер |
| ② Назад | ⑥ DPI + бутон |
| ③ Дяв. бутон | ⑦ DPI - бутон |
| ④ Десен бутон | |



Размери	128.2 x 67 x 38.7 мм
DPI	800-1200 (default)-2400-4800-6400-7200
Напрежение	5V
Ток	<100 mA
L R суич	HuanYu 10 million
Кабел	1.8 м никелирана оплетка
Материал	Тефлон
Тегло	67+/-3гр. (без кабел)

1.

1. За да настроите режимът на подсветка натиснете едновременно и продължително DPI+/назад бутони за избор между: ambilight подсветка, дишаща, опашка на водна комета, неон, изключено и т.н. Режимите са регулируеми от софтуера.

2. DPI

Жълта - 800 DPI	Зелена - 4800 DPI
Синя - 1200 DPI	Червена - 6400 DPI
Лилава - 2400 DPI	Светло синя - 7200 DPI

Настройте чувствителността чрез софтуера измежду няколко режима: 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2400-3200-4000-4800-5600-6400-7200.

3. Режими: гейминг/офис. Натиснете скролера и десен бутон едновременно за 3 сек. за един от режимите. Свързването наново възстановява офис режимът.

Използване на мишката

Свържете мишката с компютър посредством USB порт и след разпознаване на драйвърите ще работи нормално.

Инсталиране на драйвъра

1. Инсталиране

Изтеглете драйвъра от сайта www.deluxworld/en/service/download и инсталирайте.

Забележка: Уверете се, че мишката е коректно свързана с компютър. След инсталация, може да пристъпите към основни настройки, макро режими разширени настройки и подсветка.

2. Настройки

Отворете потребителския интерфейс и следвайте горните табове, за да настроите основни функции, макро режими, разширени настройки и подсветка.

2.

А. Основни настройки

Кликнете върху „Basic settings“, за да персонализирате самонастройването на бутона на мишката, 4 групи конфигурации на режима може да се зададе fire бутон, мултимедия бутон, за бърз достъп, за pressure dip и т.н. За потвърждение на всички операции натиснете върху „Apply“. Натиснете едновременно скролер и десен бутон за 3 сек. за да смените между офис/гейминг режим.



Б. Макро режим - настройки

Кликнете върху „Macro settings“, за да персонализирате макро режимът. След това натиснете с десен бутон върху „macro list“, за да създадете нова макро група и започнете с „record“. По време на записът въведете продължителните клавишите от клавиатурата и натиснете „stop“. После продължете с „Pressure gun for jedi survival“ от дясната страна, изберете име на оръжие от падащото меню и настройката на параметрите е готова. Редактиране на макрос: Изберете бутонът, който желаете да промените и натиснете на „macro definition“ в падащото меню. Изберете макро името и натиснете „apply“, за потвърждение на настройките.

3.



В. Разширени настройки

Натиснете върху „Advanced setting“ за настройване точността на показалеца на мишката, скроллращата скорост, fire speed, режимите на чувствителност.



4.

Г. Настройка на подсветката

Натиснете върху „LED Setting“ за настройване на подсветката и от падащото меню изберете между различни светлинни ефекти, яркост, скорост, цвят и т.н.



5.