

Vertical Mouse




User Manual

Thank you for choosing this wired vertical mouse. Please read the user manual carefully when using this product.

Contents:

Wired vertical mouse	x1
Plam rest	x1
User manual	x1

Button Function:



Features:

- Vertical mouse, worm bionic shape design.
- Scientific ergonomic design with the removable palm rest, to reduce the hand and wrist pain.

1.

Mode Switch:

Press middle and right key for 3s at the same time, switch the mode between OFFICE and GAMING mode, plug the cable again the mode return to OFFICE mode.

Turn ON/OFF the Light:

Turn on or turn off the blue light via the Light ON/OFF switch in the bottom of mouse.

DPI Switch:

Press the DPI key to switch DPI among 6 gear: 400(yellow light)-800(blue light)-1600(purple light)-2400(green light)-3200(red light)-4000(cyan light).

Driver setting:

1. Installation

Download the driver from

<http://www.deluxworld.com/en/service/download/> install the driver.

Note: Please make sure this mouse is already connected to computer when setting the functions in the driver. After installed the driver, you can proceed basic setting, macro setting.

2. Settings

Open driver setting interface(mouse must be connected, otherwise driver software unable to be opened), proceeding base setting, macro, advanced setting.

2.

A.Base Setting

Click "Base Setting" to set the button function.



3.

B.Macro

Click "Macro" entering the macro setting interface, click right bottom in the Macro list to create macro group and macro, then click "Record" and input keys by keyboard. At last, click "stop" to finish the macro record. Click "PUBG", choose the name of gun to set parameters.



4.

C.Advanced Setting

Click "Advanced Setting", Pointer precision, Wheel speed, Fire speed and DPI.



5.





Ръководство на потребителя



M618PU

Вертикална мишка

Благодарим Ви, че избрахте нашият продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба на продукта.

► Съдържание на пакета:

- 1x Кабелна вертикална мишка
- 1x Подложка за длани
- 1x Ръководство на потребителя

► Функции на бутоните:



①	ляв бутон
②	десен бутон
③	скролер
④	напред
⑤	назад
⑥	сваляема подложка за длани
⑦	ON/OFF бутон
⑧	DPI бутон

► Характеристики на продукта:

- Вертикална мишка с ергономичен дизайн.
- Ергономичен дизайн с подвижна опора за длани, за намаляване на болката в ръката и китката.

Смяна на режимите:

Натиснете едновременно за 3 сек. среден и десен бутони, за да превключите между офис и гейминг режими. Свържете отново кабела за връщане на офис режим на работа.

Включване/изключване на подсветката:

Включете/изключете синята подсветка чрез натискане на бутон "Light On/Off" в долния край на мишката.

Смяна на чувствителността, DPI:

Натиснете DPI бутон и изберете измежду 6 режима на чувствителност:

4000 (жълт); 800 (син); 1600 (лилав); 2400 (зелен); 3200 (червен); 4000 (циан)

Настройки на драйвъра:

1. Инсталиране

Изтеглете драйвъра от www.deluxworld.com/en/service/download/ и го инсталирайте. Забележка: Уверете се, че клавиатурата е вече свързана. След като го инсталирате използвайте мишката.

2. Настройки

Отворете потребителския интерфейс на мишката, за да настроите основни, макро и разширени функции.

А. Основни настройки

Натиснете върху таб "Base settings", за да настроите основни бутони и функции.



Б. Макро настройки

Натиснете върху таб "Macro" и ще влезете в потребителски интерфейс за конфигуриране на макро функции. Изберете с десен бутон в меню "Macro List", за да създадете макро група/макро, след това "Record" и въведете действие. За край на операцията изберете "stop". След това изберете "PUBG" и изберете име.



В. Разширени настройки

Натиснете върху таб "Advanced settings" и настройте прецизността, скоростта на скролиране, чувствителността и Fire speed.

