














	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unangemessener Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. 2. Verschleißteile (z. B. Fußstücke) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. 3. Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig. 4. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.	Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Tastenfunktionen 1. Linke Maustaste (standardmäßig zum Klicken, nicht einstellbar) 2. Rechte Maustaste (standardmäßig zum Klicken) 3. Scrollrad-Taste (mittlere Maustaste) 4. Seitentaste 1 (standardmäßig Vorwärts) 5. Seitentaste 2 (standardmäßig Rückwärts) 6. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung) 7. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung) 8. HOME (standardmäßig zurück zu Start)  	Software-Anleitung: Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen: 1. Anpassung der Maus-DIP in sechs Stufen als: 800-1200-1600-2400-3200-4800 2. Anpassung der Maus-Abtakte in 3 Stufen mit 125Hz-250Hz-500Hz 3. Makro-Managementfunktion: Sie können einer Taste die Makroaufzeichnung zuweisen. 4. Kombi-Tastenfunktion: Sie können die Klick- und Verzögerungszeiten der Taste festlegen 5. Anpassung der Funktion der Maustaste (8 Tasten) 6. Speichern von fünf Profilen FAQ 1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. 2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad. 	<table><tr><th>Einzelteile</th><th>Blau (PB)</th><th>Quacksilber (Hg)</th><th>Kadmium (Cd)</th><th>Chrom (sechswertig)</th><th>Polybromierte Biphenyle (PBB)</th><th>Polybromierte Diphenylether (PBDE)</th></tr><tr><td>Kunststoffteile</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Metalteile</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Schaltungskomponenten</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Kabel</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Hinweis: 0 = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an. Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.	Einzelteile	Blau (PB)	Quacksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Metalteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Schaltungskomponenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Kabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Artikelbezeichnung Tag Monat Jahr Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum. Kunde Name : Tel : PLZ : Adresse : Verkäufer Adresse : Tel : PLZ :
Einzelteile	Blau (PB)	Quacksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)																																		
Kunststoffteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Metalteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Schaltungskomponenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Kabel	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
	FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. 1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'aiman de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. 2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. 3. Veuillez remplir la carte de garantie, la carte de garantie est valide avec le tampon du fournisseur. 4. Cette carte de garantie ne sera pas fournie à nouveau si elle est perdue, veuillez la garder dans un endroit sûr.	Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Fonctions des boutons 1. Bouton gauche de la souris (défini par défaut comme un clic, non modifiable) 2. Bouton droit de la souris (défini par défaut comme un clic) 3. Roulette de défilement (qui sert aussi de bouton central de la souris) 4. Bouton latéral 1 (défini par défaut comme « Avancer ») 5. Bouton latéral 2 (défini par défaut comme « Reculer ») 6. Bouton PPP+ (défini par défaut comme accélérateur du curseur) 7. Bouton PPP- (défini par défaut comme ralentisseur du curseur) 8. ACCUEIL (par défaut à la page d'accueil)  	Instructions concernant le logiciel : Une fois le logiciel installé dans votre ordinateur, vous pouvez définir les paramètres suivants : 1. PPP de la souris (choix parmi 6 niveaux : 800-1200-1600-2400-3200-4800) 2. Taux d'interrogation de la souris (choix parmi 3 niveaux : 125Hz-250Hz-500Hz) 3. Fonction de gestion des macros : l'enregistrement des macros peut être assigné à une touche unique. 4. Fonction de la touche Combo : vous pouvez définir le temps de clic et le temps de retard de la touche 5. Personnalisation des fonctions des boutons de la souris (les boutons sont au nombre de 8) 6. Mémoirisation de 5 profils Questions et Réponses 1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. 2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. 	<table><tr><th>Pièces</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Pièces plastiques</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pièces métalliques</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Circuits intégrés</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Câble</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Remarque: 0 = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces. Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Pièces métalliques	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Circuits intégrés	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Câble	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nom du Produit Jour Mois Année La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat. Client Nom : Téléphone : Code Postal : Adresse : Fournisseur Adresse : Téléphone : Code Postal :
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Pièces plastiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Pièces métalliques	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Circuits intégrés	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Câble	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
	ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. 1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. 2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. 3. Por favor, complete la tarjeta de la garantía y ésta será válida con la estampa del vendedor. 4. Esta tarjeta de garantía no se reemitirá una vez que se pierda, por favor guárdela en un lugar seguro.	Soporte técnico Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Funciones de los botones 1. Botón de ratón izquierdo (clic, de forma predeterminada; no se puede ajustar) 2. Botón de ratón derecho (clic, de forma predeterminada) 3. Botón de rueda de desplazamiento (botón central del ratón) 4. Botón lateral 1 (hacia adelante, de forma predeterminada) 5. Botón lateral 2 (hacia atrás, de forma predeterminada) 6. Botón DPI+ (aumenta la velocidad del cursor, de forma predeterminada) 7. Botón DPI- (disminuye la velocidad del cursor, de forma predeterminada) 8. INICIO (predeterminado a inicio)  	Instrucciones del software: Después de instalar el software en el ordenador, es posible ajustar los parámetros siguientes: 1. Seis niveles de ajuste de DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4800 2. Tres niveles de ajuste de la velocidad de sonda: 125Hz-250Hz-500Hz 3. Función de gestión de macros: puede asignar la grabación de macros a una tecla. 4. Función de combinación de teclas: puede establecer el número de clics y el tiempo de retraso de la tecla. 5. Personalización de la función de los botones del ratón (8 botones) 6. Memorización de cinco perfiles Preguntas y respuestas 1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB. 2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. 	<table><tr><th>Piezas</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Piezas de plástico</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Piezas de metal</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Componentes del circuito</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Cable</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Nota: 0 = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas. Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Piezas de metal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Componentes del circuito	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Cable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nombre del producto Día Mes Año La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra. Cliente Nombre : Teléfono : Código postal : Dirección : Mayorista Dirección : Teléfono : Código postal :
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Piezas de plástico	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Piezas de metal	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Componentes del circuito	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Cable	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
	ROMANIA Stimate utilizator Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției. 1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avarii cauzate de utilizator cum ar fi dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avarii cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse. 2. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adevizul de pe talpă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră. 3. Vă rugăm să completați certificatul de garanție. Certificatul de garanție este valabil doar cu stampila vânzătorului. 4. Certificatul de garanție nu va fi emis din nou în cazul pierderii. Vă rugăm să îl păstrați într-un loc sigur.	OS Suport Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Funcțiile butoanelor 1. Butoanel stâng al mouse-ului (implicit clic, nu poate fi setare) 2. Butonul drept al mouse-ului (implicit clic) 3. Roata de scroll al mouse-ului (butonul mijlociu) 4. Buton lateral 1 (implicit înainte) 5. Buton lateral 2 (implicit înapoi) 6. Buton DPI+ (implicit mărire viteză cursor) 7. Buton DPI- (implicit micșorare viteză cursor) 8. PAGINA DE PORNIRE (implicit la pagina de pornire)  	Instrucțiuni software: După instalarea pe calculatorul dvs. a software-ului, puteți ajusta următoarele setări, 1. Ajustați DPI-ul mouse-ului în 6 trepte 800-1200-1600-2400-3200-4800 2. Ajustați rata de raportare a mouse-ului în 3 trepte 125Hz-250Hz-500Hz 3. Funcții de macro management: puteți alocă înregistrarea macro unui singur buton. 4. Funcție buton combo: puteți seta timpii de clic și timpii de întârziere ai unui buton 5. Personalizați funcțiile butoanelor mouse-ului (8 butoane) 6. Memorați 5 profile Întrebări frecvente 1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. 2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată. 	<table><tr><th>Componente</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Componente din plastic</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Componente metalice</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Componente circuit</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Cablu</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Nota: 0=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente. Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Componente metalice	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Componente circuit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Cablu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Numele produsului Zi Lună An Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării. Client Nume: Tel: Cod postal: Adresă: Vânzător Adresă: Tel: Cod postal:
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Componente din plastic	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Componente metalice	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Componente circuit	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Cablu	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
 REDRAGON BLADE Wireless Gaming Mouse Wireless Gaming Mouse Operating Instructions	IT Gentile Utente Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia. 1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi. 2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.	OS Suport Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Istruzioni del pulsante 1. Pulsante sinistro del mouse (assegnato in modalità definita come clic, non può essere impostato) 2. Pulsante destro del mouse (assegnato in modalità predefinita come clic) 3. Pulsante-ruota di scorrimento (pulsante centrale del mouse) 4. Pulsante laterale 1 (assegnato in modalità predefinita ad avanti) 5. Pulsante laterale 2 (assegnato in modalità predefinita a indietro) 6. Pulsante DPI+ (assegnato in modalità predefinita alla velocizzazione del cursore) 7. Pulsante DPI- (assegnato in modalità predefinita al rallentamento del cursore) 8. HOME (in modalità predefinita alla home)  	Istruzioni software Dopo aver installato il software sul computer è possibile regolare le seguenti impostazioni. 1. Regolare i DPI del mouse secondo 6 livelli: 800-1200-1600-2400-3200-4800 2. Regolare la velocità di polling del mouse secondo 3 livelli: 125Hz-250Hz-500Hz 3. Funzione di gestione macro: sarà possibile assegnare la registrazione macro a un singolo tasto. 4. Funzione Combo tasti: sarà possibile impostare i tempi di clic e i tempi di ritardo del tasto 5. Personalizzare la funzione del tasto mouse dei tasti mouse (8 pulsanti) 6. Memorizzare i 5 profili FAQ 1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB. 2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. 	<table><tr><th>Componenti</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Componenti in plastica</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Componenti in metallo</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Componenti di circuiti</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Cavo</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Nota: 0=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti. I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Componenti in metallo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Componenti di circuiti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Cavo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Nome del prodotto Giorno Mese Anno La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto. Cliente Nome: Tel: C.A.P.: Indirizzo: Rivenditore al dettaglio Indirizzo: Tel: C.A.P.:
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																		
Componenti in plastica	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Componenti in metallo	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Componenti di circuiti	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
Cavo	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																		
	21	22	23	24	25																																			
	26	27	28	29	30																																			
	31	32	33	34	35																																			
	36	37	38	39	40																																			
	41	42	43	44	45																																			