



Черни тонколони Redragon Stentor

Код на продукта: GS500-BK_RD



Ръководство за употреба


Благодарим Ви, че избрахте да използвате нашите продукти!

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта

Предлагаме ви гама от качествени продукти на конкурентни цени, създадени да задоволят всички ваши нужди и да ви осигурят най-приятното потребителско изживяване!

Ръководство за работа

1. Свържете USB конектора или жаковете (в зависимост от модела) към съответните портове на компютъра.



Слушането при висока сила на звука може да увреди слуха ви.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (важи за държавите-членки на Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци).

Този символ върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното боравене с отпадъците от този продукт. Рециклирането на материалите ще спомогне за опазването на природните ресурси.