

Deco BE65-PoE Setup Guide

Добре дошли! Нека заедно подготвим вашето Deco за работа!

Това ръководство ще ви помогне бързо и успешно да настроите вашата Deco mesh Wi-Fi мрежа. То обхваща какво има в комплекта, как изглежда устройството и как да започнете. Освен това нашето приложение Deco предлага полезни функции за **Поддръжка за гостъпност**, включително увеличаване на контраста, завъртане на екрана, уголемяване на шрифтовете и други. Открийте тези ресурси за гостъпност, създадени да направят настройката ви още по-лесна! За повече указания относно гостъпността, моля, вижте [Поддръжка за гостъпност](#).

Готови ли сте да започнем? Нека разгледаме вашето Deco и да се свържем!

1. Съдържание на пакета

Комплектът включва вашето Deco, захранващ адаптер, Ethernet кабел, монтажна скоба, пластмасови дюбели, винтове, шайби, крилчати гайки и ръководства за потребителя. Броят на Deco устройствата и захранващите адаптери може да варира според продукта.

• Захранващ адаптер

Захранващият адаптер обикновено е правоъгълен или квадратен блок с кабел в единия край, който се включва в Deco, за да го захрани.

• Ethernet кабел

Ethernet кабелът е дебел, гладък кабел с леко твърдо усещане. Има правоъгълен пластмасов конектор от двата края с малка щипка отгоре. За да го използвате, погравнете конектора с Ethernet порта на устройството и го натиснете, докато чуете или усетите щракване. Щипката осигурява стабилна връзка; можете да я натиснете надолу, за да извадите кабела.

• Пластмасови дюбели

Цилиндрични пластмасови вложки, които се поставят в стената, за да осигурят стабилна основа за винтове или болтове.

• Самонарезни винтове

Резбовани винтове, използвани за закрепване на Deco към стената.

• Винтове с плоска глава

Използват се за монтиране на Deco върху таванна плоча или кутия в стената.

• Шайби

Плоски, кръгли метални, пластмасови или гумени елементи, които се използват с винтове за стабилно закрепване на монтажната скоба.

- **Крилчати гайки**

Гайки с две големи „крилца“ отстрани, които позволяват лесно затягане и разхлабване на ръка.

- **Скоба за монтаж на стена/полюс**

Разположена е на гърба на Десо и служи за закрепване към полюс или стена с предоставения комплект за монтаж.

- **Монтажна скоба**

Голяма, кръгла метална пластина с голям и няколко по-малки отвора, използвана за монтиране на Десо върху стена, таван или разклонителна кутия.

2. Външен вид

Поставете вашето Десо с гумените крачета наголу. Страната с различните портове е задната част на устройството.

Всяко Десо има LED светлина, която сменя цвета си според състоянието, два 5 Gbps PoE порта, захранващ порт и бутон за нулиране.

- **Захранващ порт**

Кръгъл отвор на гърба на Десо, използван за свързване със захранващия адаптер.

- **Ethernet порт**

Квадратните WAN/LAN портове с автоматично разпознаване са на гърба на Десо. Те свързват устройството с модем, Ethernet контакт или групи интернет услуги. Могат да се използват и като PoE порт за захранване чрез PoE суич.

- **Бутон Reset**

Малък кръгъл отвор, по-малък от захранващия порт, разположен отзад. За фабрично нулиране натиснете за 1 секунда и освободете. Изчакайте около 2 минути за рестарт.

- **Продуктов етикет**

Намира се на дъното на Десо. Съдържа информация за мрежата по подразбиране, MAC адреса и QR код за свързване.

- **LED светлина**

В горната част на Десо има LED светлина, която сменя цвета си според състоянието. Можете да проверите статуса и в приложението Десо.

LED	Индикация
Жълто мига	Десо се нулира.
Жълто постоянно	Десо се стартира.
Синьо мига	Десо е готово за настройка.

LED	Индикация
Синьо постоянно	Десо се настройва.
Зелено мига	Десо обновява фърмуера.
Зелено постоянно	Десо е настроено и свързано с интернет.
Червено мига	Сателитното Десо е изключено от основното.
Червено постоянно	Десо има проблем.

3. Настройка на вашето Десо

Сканирайте QR кода по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението Десо. Следвайте инструкциите в приложението за настройка.



Можете също да натиснете бутона по-долу, за да изтеглите и инсталирате приложението Десо за iOS или Android.

Забележка: Останете онлайн (Wi-Fi или мобилни данни) по време на изтеглянето и влизането в приложението.



След настройката можете да управлявате вашата мрежа чрез приложението Deco по всяко време и от всяко място.

Съвети:

- Когато настройвате Deco за първи път или след нулиране, изчакайте 2 минути за рестарт или докато LED започне да мига в синьо, преди да използвате приложението Deco.
- Ако нямате достъп до интернет, отворете приложението Deco и следвайте инструкциите за отстраняване на проблема. Ако проблемът продължи, свържете се с нас на <https://www.tp-link.com/support/> за допълнителна помощ.

*TP-Link декларира, че устройството отговаря на основните изисквания и групи приложими разпоредби на директива 2019/882/EU. Оригиналната Декларация за съответствие на ЕС можете да намерите на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

Присъединете се към TP-Link общността

Email Address

Регистрирация

Следвайте ни

За нас

За нас

Нашият ангажимент към сигурността

Устойчивост

Политика за поверителност

Общи условия за ползване

Политика за бисквитки

Свържете се с нас

Кариера в TP-Link

Център за обучение

Дигитална библиотека

Преса

Новини

Награди

Security Advisory

Blog

Къде да купя

Дистрибутори

Value Added Distributor

Value Added Solution Partner

Онлайн магазини

На гребно

Платинени партньори

Bulgaria / Български език

©2026 TP-Link Bulgaria EOOD and its affiliated companies. All rights reserved.