

Истински безжични слушалки Baseus Bowie E13

Ръководство за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Докоснете Функционална област
Индикатор на кутията за зареждане
микрофон
Звуков изход
Контакти за зареждане
Бутон за кутия за зареждане
Тип-C порт за зареждане

Сдвояване

1. Включете
Слушалките автоматично ще се включат след отваряне на капака на кутията за зареждане.
2. Безжична връзка
Включете безжичния режим на телефона си, за да търсите и сдвоите слушалките.
Изберете модел на устройството: Baseus Bowie E13
3. Изтеглете приложението и свържете слушалките към приложението.
4. Изключете захранването
Поставете слушалките в кутията за зареждане и затворете капака, за да изключите слушалките.

Инструкции

Музикален режим:

Възпроизвеждане/ Пауза: Докоснете два пъти лявата или дясната слушалка (L или R)

Предишна песен: Дълго докосване на лявата слушалка за 1,5 сек

Следваща песен: Дълго докосване на дясната слушалка за 1,5 сек

Активирайте гласовия асистент: Докоснете три пъти лявата или дясната слушалка (L или R)

Режим на повикване:

Отговор/затваряне: Докоснете два пъти лявата или дясната слушалка (L или R)

Отхвърляне на повикване: Дълго докосване на лявата или дясната слушалка (L или R) 1,5 s

Индикатор за мощност:

„По време на зареждане на слушалки в кутията за зареждане.

Калъфът за зареждане ще покаже нивото на батерията за 3 s.

Мигаща червена светлина: 21-100% батерия

Постоянна червена светлина: нивото на батерията е под 20%"

„Заредете кутията за зареждане чрез захранване.

По време на зареждане: Индикаторът мига в бяло.

Напълно зареден: Индикаторът свети постоянно в бяло."

„Възстановяване на настройките по подразбиране:

Изключете всички Bluetooth функции на околните устройства и извадете слушалките от кутията за зареждане. Когато сте готови за сдвояване, докоснете три пъти L или R слушалката; ще чуете 3 звукови сигнала, извадете слушалките от ушите си и ги поставете в кутията за зареждане. Процесът на възстановяване на настройките по подразбиране е извършен.

Извадете отново слушалките от кутията за зареждане, за да ги сдвоите с избраното от вас Bluetooth устройство. "

„Превключване към режим на ниска латентност:

Ръчно включване/изключване в приложението Baseus."

Съвети за използване на приложението:

1. Можете да персонализирате жестовете в приложението.
- 2. Ефективната продължителност на функцията за търсене е около 35 часа. Моля, използвайте функцията за търсене на липсващи слушалки през този период.**
3. Когато функцията за търсене е включена в приложението, слушалките ще издадат аларма. Моля, уверете се, че използвате тази функция, когато не носите слушалките си, за да избегнете увреждане на слуха.